INTIMIDATOR™ SPOT 100 IRC

Quick Reference Guide



CHAUVET®

Value · Innovation · Performance

It's Green Thinking.

About This Guide

The Intimidator™ Spot 100 IRC Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetlighting.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

Safety Notes

These Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance.

- This product is not intended for permanent installation.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- Always disconnect from power before cleaning or replacing the fuse.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- Make sure the power cord is not crimped or damaged.
- Never disconnect this product from power by pulling on the cord.
- When mounting this product overhead, use a safety cable.
- DO NOT allow flammable materials close to the unit while operating.
- DO NOT touch this product when it is operating because it may be hot.

- The voltage of the outlet to which you are connecting this product must be within the range stated on the decal or rear panel of the product.
- This product is for indoor use only! (IP20) To prevent risk of fire or shock, do not expose this product to rain or moisture.
- Always mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- Be sure that no ventilation slots on the unit's housing are blocked.
- Never connect this product to a dimmer or rheostat.
- Replace the fuse with another of the same type and rating.
- ONLY use the hanging/mounting bracket to carry this product.
- The maximum ambient temperature is 104° F (40° C). Do not operate this product at higher temperatures.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.

Contact

Outside the U.S., United Kingdom, or Ireland, contact your distributor to request support or return a product. Visit www.chauvetlighting.com for contact information.

What Is Included

- Intimidator™ Spot 100 IRC
- Hanging Bracket with Mounting Hardware
- Power Cord
- Warranty Card
- Quick Reference Guide

To Begin

Unpack your Intimidator™ Spot 100 IRC and make sure you have received all parts in good condition. If the box or contents appear damaged, notify the carrier immediately, not CHAUVET®.

Description

The Intimidator™ Spot 100 IRC is an extremely compact and lightweight LED moving head that is perfect for mobile applications. Two personality choices are available through 6- or 11-channel DMX modes. Control options are built-in auto programs, Sound-Active modes, Master/Slave mode and DMX. For non-DMX control, built-in infrared technology offers wireless control with the optional Infrared Remote Control (IRC) from CHAUVET®. Maximize lighting options with separate color and gobo wheels. Additional lighting options available are super smooth dimming and adjustable strobe speed.

Overview



Front Panel View

Overview (Back)



AC Power

This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100~240 VAC, 50/60 Hz.

Fuse Replacement

1. Disconnect the product from power.
2. Wedge the tip of a flat-head screwdriver into the slot of the fuse holder.
3. Pry the safety cap out of the housing.
4. Remove the blown fuse from the clip on the front of the safety cap and replace with a fuse of the exact same type and rating.
5. Re-insert the fuse holder and reconnect power.

Infrared Remote Control (IRC)

The Intimidator™ Spot 100 IRC is fully compatible with the IRC from CHAUVET®. For more information on the IRC or to download instructions, go to www.chauvetlighting.com.

Mounting

Before mounting this product, read the Safety Notes.

Product Mounting Diagram



Control Panel Description

Button	Function
<MODE/ESC>	Exits from the current menu or function
<UP>	Navigates upwards through the menu list and increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list and decreases the numeric value when in a function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function

Menu Options

Mode	Programming Levels			Description
DMX Mode	**d001–d512**			Sets the DMX starting address
Operating Mode	**SLAV (Son)**			Slave operating mode
	NASL (SLoU)			Automatic mode, slow program
	NAFA (FASt)			Automatic mode, fast program
	NStS (Srun)			Sound-Active mode
	NSti	**NodE**	**Soun**	Sound-Active movement macro
			Auto	Automatic movement macro
		NoSP	**000–255**	Movement macro speed, fast to slow
		NoSE	**00–09**	Sound sensitivity, high to low
		NoPr	**01–09**	Movement macro 1–9
		LEd	**on**	LED on
			oFF	LED off
		diMM	**000–255**	Dimmer, 0–100%
		SHut	**00–20**	Strobe, 0–20 Hz
		Gobo	**00–09**	Selects gobo
		GoSP	**000–100**	Sets gobo cycle effect speed, slow to fast
		CoLr	**00–09**	Selects color
		CoSP	**000–100**	Sets color cycling rainbow effect speed, slow to fast
Pan	**PAn**			Normal pan operation
	rPAn			Inverse pan operation
Tilt	**tit**			Normal tilt operation
	rtit			Inverse tilt operation
Display	**diS**			Normal display
	rdiS			Inverse display
Channel Mode	**6-CH**			Selects the 6-channel DMX personality
	11CH			Selects the 11-channel DMX personality
Manual Pan Range	**PA54**			Selects the 540° pan angle range
	PA36			Selects the 360° pan angle range
	PA18			Selects the 180° pan angle range
Manual Tilt Range	**tit**	**ti27**		Selects the 270° tilt angle range
		ti18		Selects the 180° tilt angle range
		ti 9		Selects the 90° tilt angle range
Reset	**rESt**			Resets fixture
Load	**LoAd**			Load factory defaults

While in NSti mode, the Intimidator™ 100 IRC also responds to the IRC. When using the IRC in this mode, changes in programming levels and settings will show on the display.

DMX Linking

The Intimidator™ Spot 100 IRC can work with a DMX controller when linked by DMX serial connections. Instructions for connecting and configuring this product for DMX operation are in the User Manual. If you are not familiar with DMX, download the DMX Primer from www.chauvetlighting.com.

Starting Address

To ensure full access to all channels in each DMX mode, the highest recommended DMX address is **502**.

Master/Slave Connection

The Intimidator™ Spot 100 IRC uses the DMX data connection for its Master/Slave mode. Instructions for connecting and configuring this product for Master/Slave operation are in the User Manual.

DMX Values

11-CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Pan	000 ó 255	0–540°
2	Tilt	000 ó 255	0–270°
3	Fine Pan	000 ó 255	Fine control of panning
4	Fine Tilt	000 ó 255	Fine control of tilting
5	Speed	000 ó 255	Pan/Tilt speed (fast to slow)
6	Color Wheel	000 ó 015	White
		016 ó 031	Blue
		032 ó 047	Yellow
		048 ó 063	Pink
		064 ó 079	Green
		080 ó 095	Orange
		096 ó 111	Light blue
		112 ó 127	Orange red
		128 ó 191	Color cycling rainbow with increasing speed
		192 ó 255	Reverse color cycling rainbow with increasing speed
7	Shutter	000 ó 003	Closed
		004 ó 007	Open
		008 ó 215	Strobe effect with increasing speed (0–20 Hz)
		216 ó 255	Open
8	Dimmer	000 ó 255	0–100%

DMX Values (cont.)

11-CH (cont.)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
9	Gobo Wheel		
		064 ó 071	Gobo 7 shake, slow to fast
		072 ó 079	Gobo 6 shake, slow to fast
		080 ó 087	Gobo 5 shake, slow to fast
		088 ó 095	Gobo 4 shake, slow to fast
		096 ó 103	Gobo 3 shake, slow to fast
		104 ó 111	Gobo 2 shake, slow to fast
		112 ó 119	Gobo 1 shake, slow to fast
		120 ó 127	Open
		128 ó 191	Cycle effect with increasing speed
		192 ó 255	Reverse cycle effect with increasing speed
10	Control Functions	000 ó 007	No function
		008 ó 027	Blackout while panning/tilting
		028 ó 047	Blackout while moving gobo wheel
		048 ó 067	Disable blackout while panning/tilting/ moving gobo wheel
		068 ó 087	Blackout while moving color wheel
		088 ó 107	Disable blackout while panning/tilting/ moving color wheel
		108 ó 127	Disable blackout while moving gobo/ color wheel
		128 ó 147	Disable blackout while moving all options
		148 ó 167	Reset pan
		168 ó 187	Reset tilt
		188 ó 207	Reset color wheel
		208 ó 227	Reset gobo wheel
		228 ó 247	Reset all channels
		248 ó 255	No function

DMX Values (cont.)

11-CH (cont.)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
11	Auto Programs	000 ó 007	No function
		008 ó 023	Auto program 1
		024 ó 039	Auto program 2
		040 ó 055	Auto program 3
		056 ó 071	Auto program 4
		072 ó 087	Auto program 5
		088 ó 103	Auto program 6
		104 ó 119	Auto program 7
		120 ó 135	Auto program 8
		136 ó 151	Sound-Active program 1
		152 ó 167	Sound-Active program 2
		168 ó 183	Sound-Active program 3
		184 ó 199	Sound-Active program 4
		200 ó 215	Sound-Active program 5
		216 ó 231	Sound-Active program 6
		232 ó 247	Sound-Active program 7
		248 ó 255	Sound-Active program 8

DMX Values (cont.)

6-CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Pan	000 ó 255	0–540°
2	Tilt	000 ó 255	0–270°
3	Color Wheel	000 ó 015	White
		016 ó 031	Blue
		032 ó 047	Yellow
		048 ó 063	Pink
		064 ó 079	Green
		080 ó 095	Orange
		096 ó 111	Light blue
		112 ó 127	Orange red
		128 ó 191	Color cycling rainbow with increasing speed
		192 ó 255	Reverse color cycling rainbow with increasing speed
4	Shutter	000 ó 003	Closed
		004 ó 007	Open
		008 ó 215	Strobe effect with increasing speed (0–20 Hz)
		216 ó 255	Open
5	Dimmer	000 ó 255	0–100%

DMX Values (cont.)

6-CH (cont.)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
6	Gobo Wheel		
		064 ó 071	Gobo 7 shake, slow to fast
		072 ó 079	Gobo 6 shake, slow to fast
		080 ó 087	Gobo 5 shake, slow to fast
		088 ó 095	Gobo 4 shake, slow to fast
		096 ó 103	Gobo 3 shake, slow to fast
		104 ó 111	Gobo 2 shake, slow to fast
		112 ó 119	Gobo 1 shake, slow to fast
		120 ó 127	Open
		128 ó 191	Cycle effect with increasing speed
		192 ó 255	Reverse cycle effect with increasing speed

Acerca de Esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del Intimidator™ Spot 100 IRC contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el manual de usuario de www.chauvetlighting.com para información más detallada.

Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

Notas de Seguridad

Estas notas de seguridad incluyen información importante sobre el montaje, uso y mantenimiento.

- Este producto no está cocebido para una instalación permanente.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Desconecte siempre de la alimentación antes de la limpieza o sustitución del fusible.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no está retorcido ni estropeado.
- Nunca desconecte este producto del cable de alimentación agarrando o tirando del cable.
- Cuando monte este producto en alto, use un cable de seguridad.
- NO permita la presencia de materiales inflamables cerca de la unidad cuando esté en funcionamiento.
- NO toque este producto cuando esté en funcionamiento, pues podría estar caliente.

- La tensión del enchufe al que conecte este producto ha de estar en el rango establecido en el grabado o en el panel posterior de producto.
- ¡Este producto es para uso en interiores solamente! (IP20) Para evitar riesgos de incendio o descarga, no exponga este producto a la lluvia o la humedad.
- Monte siempre este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- Asegúrese de que ninguna ranura de ventilación en la carcasa de la unidad queda bloqueada.
- Nunca conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Sustituya el fusible con uno del mismo tipo y categoría.
- Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar para mover este producto.
- La máxima temperatura ambiente es de 104º F (40º C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.

Contacto

Fuera de EE.UU, Reino Unido o Irlanda, póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Visite www.chauvetlighting.com para información de contacto.

Qué va Incluido

- Intimidator™ Spot 100 IRC
- Soporte para Colgar con Material de Montaje
- Cable de Alimentación
- Tarjeta de Garantía
- Guía de Referencia Rápida

Para Empezar

Desembale su Intimidator™ Spot 100 IRC y asegúrese de que ha recibido todas las partes en buen estado. Si la caja o los componentes parecen dañados, notifíqueselo al transportista inmediatamente, no a CHAUVET®.

Descripción

El Intimidator™ Spot 100 IRC es una cabeza móvil LED extremadamente ligera y compacta, perfecta para aplicaciones móviles Hay dos opciones de personalidad disponibles a través de los modos DMX de 6 y 11 canales. Las opciones de control son programas integrados, modos Activos por Sonido, modo Maestro/Esclavo y DMX. Para funcionamiento no-DMX, la tecnología de infrarrojos integrada le ofrece control sin cables con el Mando a Distancia por Infrarrojos (IRC) de CHAUVET® opcional. Maximice las opciones de iluminación con ruedas de color y gobo independientes. Dispone de opciones de iluminación adicionales gracias a la atenuación supersuave y a la velocidad de estroboscopio ajustable.

Vista General



Vista Panel Frontal

Vista General (Posterior)



Vista Panel Posterior

Corriente Alterna

Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100~240 VCA, 50/60 Hz.

Sustitución del Fusible

1. Desconecte el producto de la alimentación.
2. Con ayuda de un destornillador de cabeza plana, afloje el portafusibles y extráigalo directamente.
3. Quite el fusible fundido del portafusibles y sustituya el fusible con otro del mismo tipo y categoría.
4. Vuelva a insertar el portafusibles y conecte de nuevo la alimentación.

Control Remoto por Infrarrojos (IRC)

El Intimidator™ Spot 100 IRC es totalmente compatible con el Control Remoto por Infrarrojos (IRC) de CHAUVET®. Para información adicional sobre el IRC o para descargar las instrucciones, consulte www.chauvetlighting.com.

Montaje

Antes de montar este producto, lea las Notas de Seguridad.

Diagrama de Montaje del Producto



Descripción del Panel de Control

Botón	Función
<MODE/ESC>	Sale del menú o función actual
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú y aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú y disminuye el valor numérico cuando está en una función
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada

Opciones de Menú

Modo	Niveles de Programación			Descripción
Modo DMX	**d001–d512**			Configura la dirección inicial DMX
Modo de Funcionamiento	**SLAV (Son)**			Modo de funcionamiento Esclavo
	NASL (SLoU)			Modo Automático, programa lento
	NAFA (FASt)			Modo Automático, programa rápido
	NStS (Srun)			Modo activo por sonido
	NSti	**NodE**	**Soun**	Macro de movimiento activo por sonido
			Auto	Macro de movimiento automático
		NoSP	**000–255**	Velocidad de macro de movimiento, rápido a lento
		NoSE	**00–09**	Sensibilidad al sonido, rápida a lenta
		NoPr	**01–09**	Macro de movimiento 1-9
		LEd	**on**	LED encendido
			oFF	LED apagado
		diMM	**000–255**	Atenuador 0–100%
		SHut	**00–20**	Estroboscopio 0–20 Hz
		Gobo	**00–09**	Selecciona gobo
		GoSP	**000–100**	Configura la velocidad del efecto de ciclo de gobo, lento a rápido
		CoLr	**00–09**	Selecciona el color
		CoSP	**000–100**	Configura la velocidad del efecto arco iris del ciclo de color, lento a rápido
Desplazamiento Lateral	**PAn**			Funcionamiento normal desplazamiento lateral
	rPAn			Desplazamiento lateral inverso
Inclinación	**tit**			Funcionamiento inclinación normal
	rtit			Inclinación inversa
Pantalla	**diS**			Pantalla normal
	rdiS			Invertir pantalla
Modo de Canal	**6-CH**			Selecciona la personalidad DMX de 6 canales
	11CH			Selecciona la personalidad DMX de 11 canales
Rango de Desplazamiento Lateral Manual	**PA54**			Selecciona el rango de desplazamiento lateral de 540°
	PA36			Selecciona el rango de desplazamiento lateral de 360°
	PA18			Selecciona el rango de desplazamiento lateral de 180°
Rango de Inclinación Manual	**tit**	**ti27**		Selecciona el rango de inclinación de 270°
		ti18		Selecciona el rango de inclinación de 180°
		ti 9		Selecciona el rango de inclinación de 90°
Reinicio	**rESt**			Reinicia el dispositivo
Cargar	**LoAd**			Carga los valores por defecto de fábrica

Mientras está en modo NSti, el Intimidator™ 100 IRC responde también al IRC. Cuando use el IRC en este modo, los cambios en los niveles de programación y configuración se mostrarán en la pantalla.

Enlace DMX

El Intimidator™ Spot 100 IRC puede funcionar con un controlador DMX cuando se enlaza por conexiones serie DMX. Las instrucciones para conectar y configurar este producto para funcionamiento DMX están en el Manual de Usuario. Si no está familiarizado con DMX, descargue el Manual DMX de www.chauvetlighting.com.

Dirección de Inicio

Para asegurarse acceso total a todos los canales en cada modo DMX, la dirección DMX más recomendable es **502**.

Conexión Maestro/Esclavo

El Intimidator™ Spot 100 IRC usa la conexión de datos DMX para su modo Maestro/Esclavo. Las instrucciones para conectar y configurar este producto para funcionamiento Maestro/Esclavo están en el Manual de Usuario.

Valores DMX

11-C

Canal	Función	Valor	Percentaje/Configuración
1	Desplazamiento Lateral	000 ó 255	0–540°
2	Inclinación	000 ó 255	0–270°
3	Desplazamiento Lateral Fino	000 ó 255	Control fino del desplazamiento lateral
4	Inclinación Fina	000 ó 255	Control fino de la inclinación
5	Velocidad	000 ó 255	Velocidad de desplazamiento lateral/inclinación (rápido a lento)
6	Rueda de Color	000 ó 015	Blanco
		016 ó 031	Azul
		032 ó 047	Amarillo
		048 ó 063	Rosa
		064 ó 079	Verde
		080 ó 095	Naranja
		096 ó 111	Azul Claro
		112 ó 127	Rojo Anaranjado
		128 ó 191	Arco iris de color cíclico con velocidad creciente
		192 ó 255	Arco iris de color cíclico inverso con velocidad creciente
7	Obturador (Shutter)	000 ó 003	Cerrado
		004 ó 007	Abrir
		008 ó 215	Estroboscopio con velocidad en incremento (0–20 Hz)
		216 ó 255	Cerrado
8	Atenuador	000 ó 255	0–100%

Valores DMX (cont.)

11-C (cont.)

Canal	Función	Valor	Percentaje/Configuración
9	Rueda de Gobo		
		064 ó 071	Vibración gobo 7, lento a rápido
		072 ó 079	Vibración gobo 6, lento a rápido
		080 ó 087	Vibración gobo 5, lento a rápido
		088 ó 095	Vibración gobo 4, lento a rápido
		096 ó 103	Vibración gobo 3, lento a rápido
		104 ó 111	Vibración gobo 2, lento a rápido
		112 ó 119	Vibración gobo 1, lento a rápido
		120 ó 127	Abrir
		128 ó 191	Efecto cíclico con velocidad creciente
		192 ó 255	Efecto cíclico inverso con velocidad creciente
10	Funciones de Control	000 ó 007	Sin función
		008 ó 027	Blackout durante el desplazamiento/inclinación
		028 ó 047	Blackout durante el movimiento de la rueda de gobos
		048 ó 067	Deshabilitar blackout durante el desplazamiento lateral/inclinación/ movimiento de la rueda de gobos
		068 ó 087	Blackout durante el movimiento de la rueda de colores
		088 ó 107	Deshabilitar blackout durante el desplazamiento lateral/inclinación/ movimiento de la rueda de color
		108 ó 127	Deshabilitar blackout durante el movimiento de la rueda de gobo/color
		128 ó 147	Deshabilitar blackout durante movimiento todas las opciones
		148 ó 167	Reiniciar desplazamiento lateral
		168 ó 187	Reiniciar inclinación
		188 ó 207	Reiniciar rueda de colores
		208 ó 227	Reiniciar rueda de gobos
		228 ó 247	Reiniciar todos los canales
		248 ó 255	Sin función

Valores DMX (cont.)

11-C (cont.)

Canal	Función	Valor	Percentaje/Configuración
11	Programas Automáticos	000 ó 007	Sin función
		008 ó 023	Programa Automático 1
		024 ó 039	Programa Automático 2
		040 ó 055	Programa Automático 3
		056 ó 071	Programa Automático 4
		072 ó 087	Programa Automático 5
		088 ó 103	Programa Automático 6
		104 ó 119	Programa Automático 7
		120 ó 135	Programa Automático 8
		136 ó 151	Programa activado por sonido 1
		152 ó 167	Programa activado por sonido 2
		168 ó 183	Programa activado por sonido 3
		184 ó 199	Programa activado por sonido 4
		200 ó 215	Programa activado por sonido 5
		216 ó 231	Programa activado por sonido 6
		232 ó 247	Programa activado por sonido 7
		248 ó 255	Programa activado por sonido 8

Valores DMX (cont.)

6-C

Canal	Función	Valor	Percentaje/Configuración
1	Desplazamiento Lateral	000 ó 255	0–540°
2	Inclinación	000 ó 255	0–270°
3	Rueda de Color	000 ó 015	Blanco
		016 ó 031	Azul
		032 ó 047	Amarillo
		048 ó 063	Rosa
		064 ó 079	Verde
		080 ó 095	Naranja
		096 ó 111	Azul Claro
		112 ó 127	Rojo Anaranjado
		128 ó 191	Arco iris de color cíclico con velocidad creciente
		192 ó 255	Arco iris de color cíclico inverso con velocidad creciente
4	Obturador (Shutter)	000 ó 003	Cerrado
		004 ó 007	Abrir
		008 ó 215	Estroboscopio con velocidad en incremento (0–20 Hz)
		216 ó 255	Abrir
5	Atenuador	000 ó 255	0–100%

Valores DMX (cont.)

6-C (cont.)

Canal	Función	Valor	Percentaje/Configuración
			
6	**Rueda de Gobo**	064 ó 071	Vibración gobo 7, lento a rápido
		072 ó 079	Vibración gobo 6, lento a rápido
		080 ó 087	Vibración gobo 5, lento a rápido
		088 ó 095	Vibración gobo 4, lento a rápido
		096 ó 103	Vibración gobo 3, lento a rápido
		104 ó 111	Vibración gobo 2, lento a rápido
		112 ó 119	Vibración gobo 1, lento a rápido
		120 ó 127	Abrir
		128 ó 191	Efecto cíclico con velocidad creciente
		192 ó 255	Efecto cíclico inverso con velocidad creciente

À Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence du Intimidator™ Spot 100 IRC (MdR) reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de montage, d'options de menu et de valeurs DMX. Téléchargez le manuel d'utilisation sur www.chauvetlighting.com pour de plus amples informations.

Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

Consignes de Sécurité

Ces consignes concernant la sécurité reprennent d'importantes informations en matière d'installation, d'utilisation et de maintenance.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans une installation permanente.
- Connectez UNIQUEMENT ce produit à un circuit protégé et relié à la terre.
- Débranchez toujours cet appareil avant de procéder à son nettoyage ou au remplacement de son fusible.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque le produit fonctionne.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est ni tordu ni endommagé.
- Ne débranchez jamais cet appareil en tirant sur le cordon.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez cet appareil en hauteur.
- Veillez à ce qu'AUCUNE source inflammable ne se trouve à proximité de l'unité lors de son fonctionnement.
- Ne touchez PAS cet appareil lors de son fonctionnement car il pourrait s'avérer brûlant.

- La tension de la prise à laquelle vous connectez ce cet appareil doit être comprise dans la plage de tensions reprise sur l'étiquette de l'appareil ou à l'arrière de ce dernier.
- Cet appareil doit être utilisé en intérieur uniquement. (IP20). Afin d'éviter tout risque d'incendie ou décharge électrique, veillez à n'exposer cet appareil ni à la pluie ni à l'humidité.
- Montez toujours cet appareil dans en endroit bien ventilé, à au moins, 20 pouces (50 cm) des surfaces adjacentes.
- Assurez-vous qu'aucune fente de ventilation sur le boîtier ne soit obstruée.
- Ne connectez JAMAIS cet appareil ni à un gradateur ni à un rhéostat.
- Remplacez le fusible avec un de même type et même ampérage.
- Transportez/Suspendez cet appareil UNIQUEMENT au moyen du support dont il est doté.
- La température ambiante maximale supportée par ce produit est de 104° F (40° C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- N'ouvrez PAS ce produit. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.

Contact

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Irlande, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner votre produit. Consultez le site www.chauvetlighting.com pour trouver nos coordonnées.

Ce qui est Inclus

- Intimidator™ Spot 100 IRC
- Lyre de Suspension avec Matériel de Montage
- Un Cordon d'Alimentation
- Une Fiche de Garantie
- Un Manuel de Référence

Débuter

Déballez votre Intimidator™ Spot 100 IRC et assurez-vous d'avoir tout reçu et en bon état. Si l'emballage ou le contenu semblait être endommagé, indiquez-le immédiatement au transporteur et non à CHAUVET®.

Description

L'Intimidator™ Spot 100 IRC est un projecteur LED extrêmement léger et compact à lyre asservie, idéal pour les applications mobiles. Vous pouvez choisir parmi deux personnalités dans les modes 6 et 11 canaux DMX. Les options de commande comprennent des programmes automatisés intégrés, des modes musicaux, le mode maître/esclave et le DMX. La technologie infrarouge intégrée permet, grâce à la télécommande infrarouge (IRC) en option, une commande sans fil pour fonctionnement sans DMX. Optimisez vos options d'éclairage avec des roues de gobo et de couleurs séparées Des options supplémentaires d'éclairage permettent une gradation des plus fluides et un contrôle de la vitesse du stroboscope.

Aperçu



Vue du Panneau Avant

Aperçu (arrière)



Alimentation CA

Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Remplacement du Fusible

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation.
2. Insérez et calez la pointe d'un tournevis à tête plate dans la fente du porte-fusible.
3. En faisant levier, faites sortir de son emplacement le couvercle du porte-fusible.
4. Retirez le fusible obsolète du clip se trouvant à l'avant du couvercle de sécurité et remplacez-le par un fusible équivalent.
5. Insérez à nouveau le porte-fusible puis rebranchez l'appareil.

Télécommande à Infrarouge (IRC)

Le Intimidator™ Spot 100 IRC est entièrement compatible avec la télécommande à infrarouge (IRC) de CHAUVET®; Pour de plus amples informations concernant l'IRC ou pour télécharger les instructions, rendez-vous sur www.chauvetlighting.com.

Installation

Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les consignes de sécurité.

Schéma de Montage de l'Appareil



Description du Tableau de Commandes

Bouton	Fonction
<MODE/ESC>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
<UP>	Permet de parcourir les listes de menu vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques
<DOWN>	Permet de parcourir les listes de menu vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques
<ENTER>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée

Options du Menu

Mode	Niveaux de Programmation			Description
Mode DMX	**d001–d512**			Configurer l'adresse DMX de départ
Mode de Fonctionnement	**SLAV (Son)**			Mode de fonctionnement esclave
	NASL (SLoU)			Mode automatique, programme lent
	NAFA (FASt)			Mode automatique, programme rapide
	NStS (Srun)			Mode musical
	NSti	**NodE**	**Soun**	Macro de mouvement à déclenchement au son
			Auto	Macro de mouvement automatique
		NoSP	**000–255**	Vitesse de la macro de mouvement, rapide à lent
		NoSE	**00–09**	Sensibilité au son, importante à faible
		NoPr	**01–09**	Macros de mouvements 1 à 9
		LEd	**on**	LED allumée
			oFF	LED éteinte
		diMM	**000–255**	Gradateur (0 à 100%)
		SHut	**00–20**	Stroboscope 0 à 30 Hz
		Gobo	**00–09**	Sélectionne le gobo
		GoSP	**000–100**	Définit la vitesse de l'effet du cycle de gobo, de lent à rapide
		CoLr	**00–09**	Sélectionne la couleur
		CoSP	**000–100**	Définit la vitesse de l'effet arc-en-ciel du cycle de couleurs, de lent à rapide
Pan	**PAn**			Fonctionnement du pan normal
	rPAn			Fonctionnement du pan inversé
Tilt	**tit**			Fonctionnement du tilt normal
	rtit			Fonctionnement du tilt inversé
Écran	**diS**			Affichage normal
	rdiS			Affichage inversé
Mode des Canaux	**6-CH**			Sélectionne la personnalité à 6 canaux DMX
	11CH			Sélectionne la personnalité à 11 canaux DMX
Plage de Pan Manuel	**PA54**			Sélectionne une plage d'angle de pan à 540°
	PA36			Sélectionne une plage d'angle de pan à 360°
	PA18			Sélectionne une plage d'angle de pan à 180°
Plage de Tilt Manuel	**tit**	**ti27**		Sélectionne une plage d'angle de tilt à 270°
		ti18		Sélectionne une plage d'angle de tilt à 180°
		ti 9		Sélectionne une plage d'angle de tilt à 90°
Réinitialisation	**rESt**			Réinitialise l'unité
Charge	**LoAd**			Télécharge les configurations d'usine

En mode NSti, l'Intimidator™ 100 IRC répond également à la télécommande à infrarouge IRC. Quand vous utilisez l'IRC dans ce mode, les modifications apportées aux niveaux et paramètres de programmation s'afficheront sur l'écran.

Raccordement DMX

Le Intimidator™ Spot 100 IRC peut fonctionner avec un jeu d'orgues DMX quand raccordé par des connexions DMX en série. Vous trouverez les instructions de connexion et configuration de cet appareil pour un bon fonctionnement en DMX dans le manuel d'utilisation. Si vous n'êtes pas familier avec le DMX, vous pouvez télécharger l'introduction au DMX sur www.chauvetlighting.com.

Adresse de Départ

Afin d'assurer un accès à tous les canaux dans chaque mode DMX, l'adresse DMX la plus élevée recommandée est **502**.

Connexion Maître/Esclave

Le Intimidator™ Spot 100 IRC utilise une connexion de données DMX pour son mode maître/esclave. Vous trouverez les instructions de connexion et configuration de cet appareil pour un bon fonctionnement en maître/esclave dans le manuel d'utilisation.

Valeurs DMX

11 Canaux

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	**Pan**	000 ó 255	0 à 540°
2	**Tilt**	000 ó 255	0 à 270°
3	**Pan précis**	000 ó 255	Réglage précis du pan
4	**Tilt précis**	000 ó 255	Réglage précis du tilt
5	**Vitesse**	000 ó 255	Vitesse de pan/tilt (rapide à lent)
6	**Roue de Couleurs**	000 ó 015	Blanc
		016 ó 031	Bleu
		032 ó 047	Jaune
		048 ó 063	Rose
		064 ó 079	Vert
		080 ó 095	Orange
		096 ó 111	Bleu clair
		112 ó 127	Rouge orange
		128 ó 191	Défilement cyclique du spectre de couleurs à vitesse croissante
		192 ó 255	Défilement cyclique inversé du spectre de couleurs à vitesse croissante
7	**Obturateur**	000 ó 003	Fermé
		004 ó 007	Ouvert
		008 ó 215	Effet stroboscopique, avec vitesse croissante (0 à 20 Hz)
		216 ó 255	Ouvert
8	**Gradateur**	000 ó 255	0 à 100%

Valeurs DMX (suite)

11 Canaux (suite)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
9	Roue de Gobo		
		064 ó 071	Oscillation du gobo 7, lente à rapide
		072 ó 079	Oscillation du gobo 6, lente à rapide
		080 ó 087	Oscillation du gobo 5, lente à rapide
		088 ó 095	Oscillation du gobo 4, lente à rapide
		096 ó 103	Oscillation du gobo 3, lente à rapide
		104 ó 111	Oscillation du gobo 2, lente à rapide
		112 ó 119	Oscillation du gobo 1, lente à rapide
		120 ó 127	Ouvert
		128 ó 191	Effet de cycle avec vitesse croissante
		192 ó 255	Effet de cycle inversé avec vitesse croissante
10	Fonctions de Commande	000 ó 007	Pas de fonction
		008 ó 027	Noir général quand pan/tilt
		028 ó 047	Noir général quand roue de gobo en mouvement
		048 ó 067	Désactive le noir général quand roue de gobo en mouvement/mouvement de pan/tilt
		068 ó 087	Noir général quand roue de couleurs en mouvement
		088 ó 107	Désactive le noir général quand roue de gobo en mouvement/mouvement de pan/tilt
		108 ó 127	Désactive le noir général quand roue de couleurs/gobo en mouvement
		128 ó 147	Désactive le noir général quand option de mouvement activée
		148 ó 167	Réinitialise le pan
		168 ó 187	Réinitialise le tilt
		188 ó 207	Réinitialise la roue de couleurs
		208 ó 227	Réinitialise la roue de gobo
		228 ó 247	Réinitialise tous les canaux
		248 ó 255	Pas de fonction

Valeurs DMX (suite)

11 Canaux (suite)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
11	Programmes Automatiques	000 ó 007	Pas de fonction
		008 ó 023	Programme automatique 1
		024 ó 039	Programme automatique 2
		040 ó 055	Programme automatique 3
		056 ó 071	Programme automatique 4
		072 ó 087	Programme automatique 5
		088 ó 103	Programme automatique 6
		104 ó 119	Programme automatique 7
		120 ó 135	Programme automatique 8
		136 ó 151	Programme musical 1
		152 ó 167	Programme musical 2
		168 ó 183	Programme musical 3
		184 ó 199	Programme musical 4
		200 ó 215	Programme musical 5
		216 ó 231	Programme musical 6
		232 ó 247	Programme musical 7
		248 ó 255	Programme musical 8

Valeurs DMX (suite)

6 Canaux

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	**Pan**	000 ó 255	0 à 540°
2	**Tilt**	000 ó 255	0 à 270°
3	**Roue de Couleurs**	000 ó 015	Blanc
		016 ó 031	Bleu
		032 ó 047	Jaune
		048 ó 063	Rose
		064 ó 079	Vert
		080 ó 095	Orange
		096 ó 111	Bleu clair
		112 ó 127	Rouge orange
		128 ó 191	Défilement cyclique du spectre de couleurs à vitesse croissante
		192 ó 255	Défilement cyclique inversé du spectre de couleurs à vitesse croissante
4	**Obturateur**	000 ó 003	Fermé
		004 ó 007	Ouvert
		008 ó 215	Effet stroboscopique, avec vitesse croissante (0 à 20 Hz)
		216 ó 255	Ouvert
5	**Gradateur**	000 ó 255	0 à 100%

Valeurs DMX (suite)

6 Canaux (suite)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
			0-7
			8-15
			16-23
			24-31
			32-39
			40-47
			48-55
			56-63
6	**Roue de Gobo**	064 ó 071	Oscillation du gobo 7, lente à rapide
		072 ó 079	Oscillation du gobo 6, lente à rapide
		080 ó 087	Oscillation du gobo 5, lente à rapide
		088 ó 095	Oscillation du gobo 4, lente à rapide
		096 ó 103	Oscillation du gobo 3, lente à rapide
		104 ó 111	Oscillation du gobo 2, lente à rapide
		112 ó 119	Oscillation du gobo 1, lente à rapide
		120 ó 127	Ouvert
		128 ó 191	Effet de cycle avec vitesse croissante
		192 ó 255	Effet de cycle inversé avec vitesse croissante

Über diese Schnellanleitung

In der Schnellanleitung des Intimidator™ Spot 100 IRC finden Sie die wesentlichen Produktinformationen, wie etwa über die Montage, Menüoptionen und DMX-Werte des Geräts. Laden Sie für weiterführende Informationen unter www.chauvetlighting.com das Benutzerhandbuch herunter.

Haftungsausschluss

Die Informationen und Spezifikationen dieser Anleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise enthalten wichtige Informationen über die Montage, Verwendung und Wartung des Geräts.

- Dieses Produkt eignet sich nicht für eine permanente Installation.
- SCHLIESSEN Sie dieses Produkt nur an einen mit der Masse verbundenen und abgesicherten Stromkreislauf an.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen oder die Sicherung auswechseln.
- NIEMALS in die Lichtquelle schauen, während das Gerät eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder beschädigt ist.
- Ziehen Sie beim Trennen des Geräts von der Stromversorgung nie am Kabel.
- Bei Montage über Kopf immer ein Sicherungsseil verwenden.
- KEINE entflammbaren Materialien während des Betriebs in der Nähe des Geräts lagern.
- NIEMALS während des Betriebs das Gehäuse berühren, da dies sehr heiß wird.

- Die Spannung der Schukosteckdose, an die Sie das Gerät anschließen, muss sich innerhalb des Spannungsbereiches befinden, der auf dem Hinweisschild oder dem rückwärtigen Bedienfeld des Geräts angegeben ist.
- Dieses Gerät darf nur im Innenbereich verwendet werden. (IP20) Um das Risiko von Bränden oder elektrischen Schlägen zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Installieren Sie das Gerät an einem Ort mit ausreichender Belüftung und mit einem Abstand von 50 cm zu den angrenzenden Flächen.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts nicht verschlossen sind.
- Schließen Sie dieses Gerät niemals an einen Dimmer oder Regelwiderstand an.
- Achten Sie beim Auswechseln der Sicherung darauf, den gleichen Typ mit den gleichen Werten zu verwenden.
- Das Gerät NUR an den Hänge-/Befestigungsbügeln tragen.
- Die maximal zulässige Umgebungstemperatur beträgt 40°C. Nehmen Sie das Gerät nicht bei höheren Temperaturen in Betrieb.
- Bei ernsthaften Betriebsproblemen stoppen Sie umgehend die Verwendung des Geräts.
- Dieses Gerät NICHT öffnen. Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei.

Kontakt

Kunden außerhalb der USA, GB oder Irland wenden sich an ihren Lieferanten, um den Kundendienst in Anspruch zu nehmen oder ein Gerät zurückzuschicken. Kontaktinformationen finden Sie unter www.chauvetlighting.com.

Packungsinhalt

- Intimidator™ Spot 100 IRC
- Hängebügel mit Befestigungsmaterial
- Netzkabel
- Garantiekarte
- Schnellanleitung

Start

Packen Sie Ihr Intimidator™ Spot 100 IRC aus und überprüfen Sie, ob Sie alle Teile unbeschädigt erhalten haben. Wenn die Verpackung beschädigt ist, benachrichtigen Sie umgehend das Transportunternehmen, nicht jedoch CHAUVET®.

Beschreibung

Der Intimidator™ Spot 100 IRC ist ein extrem leichter LED-Moving-Head in außergewöhnlich kompakter Bauweise, der sich perfekt für mobile Anwendungen eignet. Im 6- oder 11-Kanal DMX-Modus sind zwei Einstellmöglichkeiten erhältlich. Es besitzt Steuerungsoptionen wie automatische Programme, Musiksteuerungs-, Master/Slave- und DMX-Modus. Die integrierte Infrarot-Technologie ermöglicht eine drahtlose Steuerung mit der optionalen IR-Fernbedienung (IRC) von CHAUVET® für einen Betrieb ohne DMX. Er maximiert Beleuchtungsoptionen mit separaten Farb- und Goborädern. Extrem sanfte Dimmung und anpassbare Blitzfrequenz bieten zusätzliche Beleuchtungsoptionen.

Überblick



Bedienfeld Vorderseite

Überblick (Rückseite)



Wechselstrom

Dieses Gerät verfügt über ein Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schukosteckdose gesteckt wird, und kann mit einer Eingangsspannung von 100~240 V AC, 50/60 Hz arbeiten.

Auswechseln der Sicherung

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
2. Klemmen Sie die Spitze eines Flachkopfschraubendrehers in den Schlitz des Sicherungshalters.
3. Hebeln Sie die Sicherheitsabdeckung vom Gehäuse weg ab.
4. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung von der Klemme am Vorderteil der Sicherheitsabdeckung, und ersetzen Sie diese durch eine Sicherung des gleichen Typs und mit den gleichen Werten.
5. Stecken Sie den Sicherungshalter wieder zurück, und schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.

Infrarot-Fernbedienung (IRC)

Der Intimidator™ Spot 100 IRC ist vollständig kompatibel mit der Infrarot-Fernbedienung (IRC) von CHAUVET®. Weitere Informationen zur IRC oder herunterladbare Anweisungen finden Sie auf www.chauvetlighting.com.

Montage

Lesen Sie vor der Montage dieses Geräts die Sicherheitshinweise durch.

Ansicht Geräte-montage



Beschreibung des Bedienfeldes Lesen

Taste	Funktion
<MODE/ESC>	Damit verlassen Sie das aktuelle Menü oder die Funktion
<UP>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach oben und erhöhen den numerischen Wert der entsprechenden Funktionen
<DOWN>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach unten und verringern den numerischen Wert der entsprechenden Funktionen
<ENTER>	Damit wird das aktuell angezeigte Menü aktiviert oder der aktuell ausgewählte Wert einer Funktion eingestellt

Menüoptionen

Modus	Programmierebenen			Beschreibung
DMX-Modus	**d001–d512**			Stellt die DMX-Startadresse ein
Betriebsmodus	**SLAV (Son)**			Slave-Modus
	NASL (SLoU)			Auto-Modus, langsames Programm
	NAFA (FASt)			Auto-Modus, schnelles Programm
	NStS (Srun)			Musiksteuerungs-Modus
	NSti	**NodE**	**Soun**	Makro für musikgesteuerte Bewegung
			Auto	Makro für automatische Bewegung
		NoSP	**000–255**	Geschwindigkeit der Makrobewegung (schnell bis langsam)
		NoSE	**00–09**	Musikenpfindlichkeit, hoch bis niedrig
		NoPr	**01–09**	Bewegungsmakro 1 bis 9
		LEd	**on**	LED-Anzeige EIN
			oFF	LED-Anzeige AUS
		diMM	**000–255**	Dimmer, 0 bis -100 %
		SHut	**00–20**	Stroboskop (0 bis 20 Hz)
		Gobo	**00–09**	Auswahl des Gobos
		GoSP	**000–100**	Einstellung der Geschwindigkeit des Gobozyklus, langsam nach schnell
		CoLr	**00–09**	Auswahl der Farbe
		CoSP	**000–100**	Einstellung der Geschwindigkeit des Regenbogeneffekts des Gobozyklus, langsam nach schnell
Schwenkung	**PAn**			Normaler Schwenk-Modus
	rPAn			Umkehrschwenk-Modus
Neigung	**tit**			Normaler Neigungs-Modus
	rtit			Umkehrneigungs-Modus
Anzeige	**diS**			Normale Anzeige
	rdiS			Umgekehrte Anzeige
Kanal-Modus	**6-CH**			Wählt 6-Kanal DMX-Modus aus
	11CH			Wählt 11-Kanal DMX-Modus aus
Manueller Schwenkbereich	**PA54**			Wählt den 540°-Schwenkwinkelbereich aus
	PA36			Wählt den 360°-Schwenkwinkelbereich aus
	PA18			Wählt den 180°-Schwenkwinkelbereich aus
Manueller Neigungsbereich	**tit**	**ti27**		Wählt den 270°-Neigungswinkelbereich aus
		ti18		Wählt den 180°-Neigungswinkelbereich aus
		ti 9		Wählt den 90°-Neigungswinkelbereich aus
Zurücksetzen	**rESt**			Setzt Gerät zurück
Belastung	**LoAd**			Werkseinstellung laden

Während Sie sich im NSti-Modus befinden, reagiert der Intimidator™ 100 IRC auch auf die IRC. Bei der Verwendung der IRC in diesem Modus werden Änderungen der Programmebenen und Einstellungen auf der Anzeige dargestellt.

DMX-Verbindung Der Intimidator™ Spot 100 IRC cakann mit einem DMX-Controller betrieben werden, wenn eine DMX-Reihenschaltung zum Einsatz kommt. Anweisungen zum Zusammenschluss und der Konfiguration dieses Geräts für den Betrieb im DMX-Modus finden Sie im Benutzerhandbuch. Wenn Sie mit DMX nicht vertraut sind, laden Sie "DMX - Eine Einführung" unter www.chauvetlighting.com herunter.

Startadresse Um einen vollständigen Zugang zu allen Kanälen in jedem DMX-Modus zu gewährleisten, beträgt die höchste empfohlene DMX-Adresse **502**.

Master/Slave-Schaltung Der Intimidator™ Spot 100 IRC verwendet für seinen Master/Slave-Modus eine DMX-Datenverbindung. Anweisungen zum Zusammenschluss und der Konfiguration dieses Geräts für den Betrieb im Master/Slave-Modus finden Sie im Benutzerhandbuch.

DMX-Werte

11 Kanäle

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Schwenkung	000 ó 255	0–540°
2	Neigung	000 ó 255	0–270°
3	Schwenkung fein	000 ó 255	Feinkontrolle der Schwenkung
4	Neigung fein	000 ó 255	Feinkontrolle der Neigung
5	Geschwindigkeit	000 ó 255	Geschwindigkeit der Schwenkungs- und Neigungsbewegung (schnell bis langsam)
6	Farbrad	000 ó 015	weiß
		016 ó 031	blau
		032 ó 047	gelb
		048 ó 063	rosa
		064 ó 079	grün
		080 ó 095	orange
		096 ó 111	hellblau
		112 ó 127	orangerot
		128 ó 191	Regenbogenfarben kreiseln mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		192 ó 255	Regenbogenfarben kreiseln umgekehrt mit erhöhter Geschwindigkeit
7	Shutter	000 ó 003	Geschlossen
		004 ó 007	Offen
		008 ó 215	Strobe, mit ansteigender Blitzfrequenz (0–20 Hz)
		216 ó 255	Offen
8	Dimmer	000 ó 255	0–100%

DMX Werte (Fortsetzung)

11 Kanäle (Fortsetzung)

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
9	Goborad		
		064 ó 071	Gobo 7 Shake, langsam bis schnell
		072 ó 079	Gobo 6 Shake, langsam bis schnell
		080 ó 087	Gobo 5 Shake, langsam bis schnell
		088 ó 095	Gobo 4 Shake, langsam bis schnell
		096 ó 103	Gobo 3 Shake, langsam bis schnell
		104 ó 111	Gobo 2 Shake, langsam bis schnell
		112 ó 119	Gobo 1 Shake, langsam bis schnell
		120 ó 127	Offen
		128 ó 191	Kreiseleffekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		192 ó 255	Umgekehrter Kreiseleffekt mit sich vermindernder Geschwindigkeit
10	Steuerfunktionen	000 ó 007	Keine Funktion
		008 ó 027	Verdunkelung während der Schwenkung/Neigung
		028 ó 047	Verdunkelung während der Bewegung des Goborades
		048 ó 067	Verdunkelung während der Schwenkungs- und Neigungsbewegung und Bewegung des Goborades deaktivieren
		068 ó 087	Verdunkelung während der Bewegung des Farbrades
		088 ó 107	Verdunkelung während der Schwenkungs- und Neigungsbewegung und Bewegung des Farbrades deaktivieren
		108 ó 127	Verdunkelung während der Bewegung des Gobo-und Farbrades deaktivieren
		128 ó 147	Verdunkelung während der Bewegung aller Optionen
		148 ó 167	Schwenkung zurücksetzen
		168 ó 187	Neigung zurücksetzen
		188 ó 207	Farbrad zurücksetzen
		208 ó 227	Goborad zurücksetzen
		228 ó 247	Alle Kanäle zurücksetzen
		248 ó 255	Keine Funktion

DMX Werte (Fortsetzung)

11 Kanäle (Fortsetzung)

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
11	Auto-Programme	000 ó 007	Keine Funktion
		008 ó 023	Auto-Programm 1
		024 ó 039	Auto-Programm 2
		040 ó 055	Auto-Programm 3
		056 ó 071	Auto-Programm 4
		072 ó 087	Auto-Programm 5
		088 ó 103	Auto-Programm 6
		104 ó 119	Auto-Programm 7
		120 ó 135	Auto-Programm 8
		136 ó 151	Musikgesteuertes Programm 1
		152 ó 167	Musikgesteuertes Programm 2
		168 ó 183	Musikgesteuertes Programm 3
		184 ó 199	Musikgesteuertes Programm 4
		200 ó 215	Musikgesteuertes Programm 5
		216 ó 231	Musikgesteuertes Programm 6
		232 ó 247	Musikgesteuertes Programm 7
		248 ó 255	Musikgesteuertes Programm 8

DMX Werte (Fortsetzung)

6 Kanäle

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	**Schwenkung**	000 ó 255	0–540°
2	**Neigung**	000 ó 255	0–270°
3	**Farbrad**	000 ó 015	weiß
		016 ó 031	blau
		032 ó 047	gelb
		048 ó 063	rosa
		064 ó 079	grün
		080 ó 095	orange
		096 ó 111	hellblau
		112 ó 127	orangerot
		128 ó 191	Regenbogenfarben kreiseln mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		192 ó 255	Regenbogenfarben kreiseln umgekehrt mit erhöhter Geschwindigkeit
4	**Shutter**	000 ó 003	Geschlossen
		004 ó 007	Offen
		008 ó 215	Strobe, mit ansteigender Blitzfrequenz (0–20 Hz)
		216 ó 255	Offen
5	**Dimmer**	000 ó 255	0–100%

DMX Werte (Fortsetzung)

6 Kanäle (Fortsetzung)

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
6	Goborad		
		064 ó 071	Gobo 7 Shake, langsam bis schnell
		072 ó 079	Gobo 6 Shake, langsam bis schnell
		080 ó 087	Gobo 5 Shake, langsam bis schnell
		088 ó 095	Gobo 4 Shake, langsam bis schnell
		096 ó 103	Gobo 3 Shake, langsam bis schnell
		104 ó 111	Gobo 2 Shake, langsam bis schnell
		112 ó 119	Gobo 1 Shake, langsam bis schnell
		120 ó 127	Offen
		128 ó 191	Kreiseleffekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		192 ó 255	Umgekehrter Kreiseleffekt mit sich vermindernder Geschwindigkeit

Sobre este Guia

O Guia de Referência Rápida (GRR) do Intimidator™ Spot 100 IRC contém informações básicas sobre o produto tais como instalação, opções de menu e valores DMX. Transfira o Manual de Utilizador de www.chauvetlighting.com para obter mais informações.

Exclusão de Responsabilidade

As informações e especificações contidas neste GRR estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Instruções de Segurança

Estas Instruções de Segurança incluem informações importantes sobre a instalação, utilização e manutenção.

- Este produto não se destina à instalação permanente.
- Ligue este produto APENAS a um circuito protegido e ligado à terra.
- Desligue-o sempre da alimentação antes da limpeza ou substituição do fusível.
- NÃO olhe para a fonte de luz quando o produto está ligado.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não está desgastado nem danificado.
- Nunca desligue este produto da alimentação ao puxar ou esticar o cabo de alimentação.
- Numa instalação suspensa deste produto, utilize sempre um cabo de segurança.
- NÃO permita a presença de materiais inflamáveis junto da unidade durante o seu funcionamento.
- NÃO toque neste produto aquando do funcionamento do mesmo, pois poderá estar quente.

- A tensão da tomada à qual irá ligar este produto deve estar no intervalo indicado no autocolante ou painel posterior do produto.
- Este produto destina-se apenas a ser utilizado no interior! (IP20) Para evitar o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este produto à chuva nem humidade.
- Instale sempre este produto num local com ventilação adequada, a pelo menos 50 cm (20 pol.) das superfícies adjacentes.
- Certifique-se de que não estão obstruídas quaisquer ranhuras de ventilação do corpo da unidade.
- Nunca ligue este produto a um regulador da intensidade da luz nem a um reóstato.
- Substitua o fusível por um do mesmo tipo e classificação.
- Transporte este produto APENAS com as suportes de montagem/suspensão.
- A temperatura máxima ambiente é 40 °C (104 °F). Não utilize este produto em ambientes com temperaturas superiores.
- Em caso de um problema de funcionamento grave, pare a utilização imediatamente.
- NÃO abra este produto. Não contém quaisquer peças passíveis de manutenção.

Contacto

Fora dos E.U.A., Reino Unido ou Irlanda, entre em contacto com o seu distribuidor para solicitar assistência ou devolver um produto. Aceda a www.chauvetlighting.com para obter informações de contacto.

Conteúdo

- Intimidator™ Spot 100 IRC
- Suporte de Suspensão com Equipamento de Montagem
- Cabo de Alimentação
- Cartão de Garantia
- Guia de Referência Rápida

Para Começar

Desembale o Intimidator™ Spot 100 IRC e certifique-se de que recebeu todas as peças em boas condições. Se a caixa ou conteúdos aparentarem estar danificados, notifique imediatamente a transportadora e não a CHAUVET®.

Descriçã

O Intimidator™ Spot 100 IRC é uma cabeça móvel com LED extremamente compacta e leve perfeita para aplicações móveis. Estão disponíveis duas opções de personalização através dos modos DMX de 6 ou 11 canais. As opções de controlo são programas automáticos integrados, modos activados por som, o modo principal/secundário e DMX. Para controlo não DMX, a tecnologia de infravermelhos integrada oferece controlo sem fios com o controlo remoto por infravermelhos opcional (IRC) da CHAUVET®. Maximize as opções de iluminação com rodas de gobo e cores separadas. As opções de iluminação adicionais disponíveis são super suave e a velocidade dos sinais de validação ajustável.

Descrição Geral



Painel Frontal

Descrição Geral (trás)



Alimentação CA

Este produto possui uma fonte de alimentação de intervalo automático que pode funcionar num intervalo de tensão de entrada de 100~240 VCA, 50/60 Hz.

Substituição do Fusível

1. Desligue o produto da alimentação.
2. Encaixe a ponta de uma chave de fendas de cabeça chata na ranhura do suporte de fusíveis.
3. Retire a tampa de segurança do corpo.
4. Retire o fusível queimado do grampo na parte frontal da tampa de segurança e substitua por um fusível com o mesmo tipo e classificação.
5. Volte a colocar o suporte de fusíveis e volte a ligar a alimentação.

Controlo Remoto por Infravermelhos (IRC)

O Intimidator™ Spot 100 IRC é totalmente compatível com o controlo remoto por infravermelhos da CHAUVET®. Para obter mais informações sobre o IRC ou para transferir instruções, aceda a www.chauvetlighting.com.

Instalação

Antes de instalar este produto, leia as Instruções de Segurança.

Diagrama de Instalação do Produto



Descrição do Painel de Controlo

Botão	Função
<MODE/ESC>	Sai da função ou menu actual
<UP>	Desloca-se para cima na lista de menus e aumenta o valor numérico numa função
<DOWN>	Desloca-se para baixo na lista de menus e diminui o valor numérico numa função
<ENTER>	Activa o menu exibido actualmente ou define o valor seleccionado actualmente na função seleccionada

Opções de Menu

Modo	Níveis de Programação			Descrição
Modo DMX	**d001–d512**			Define o endereço de arranque de DMX
Modo de Funcionamento	**SLAV (Son)**			Modo de funcionamento secundário
	NASL (SLoU)			Modo automático, programa lento
	NAFA (FASt)			Modo automático, programa rápido
	NStS (Srun)			Modo de activação de som
	NSti	**NodE**	**Soun**	Macro de movimento com activação de som
			Auto	Macro de movimento automático
		NoSP	**000–255**	Velocidade macro de movimento, rápido para lento
		NoSE	**00–09**	Sensibilidade sonora, elevado para baixo
		NoPr	**01–09**	Macro de movimento 1–9
		LEd	**on**	LED ligado
			oFF	LED desligado
		diMM	**000–255**	Regulador de intensidade, 0–100%
		SHut	**00–20**	Sinal de validação, 0–20 Hz
		Gobo	**00–09**	Selecciona o gobo
		GoSP	**000–100**	Define a velocidade de efeitos do ciclo do gobo, lento para rápido
		CoLr	**00–09**	Selecciona a cor
		CoSP	**000–100**	Define a velocidade de efeitos do arco-íris com ciclo de cores, lento para rápido
Deslocamento Panorâmico	**PAn**			Operação de deslocamento panorâmico normal
	rPAn			Inverte a operação de deslocamento panorâmico
Inclinação	**tit**			Operação de inclinação normal
	rtit			Inverte a operação de inclinação
Visor	**diS**			Visor normal
	rdiS			Visor inverso
Modo de Canais	**6-CH**			Selecciona a personalização DMX de 6 canais
	11CH			Selecciona a personalização DMX de 11 canais
Intervalo de Deslocamento Panorâmico Manual	**PA54**			Selecciona o intervalo de deslocamento panorâmico de 540°
	PA36			Selecciona o intervalo de deslocamento panorâmico de 360°
	PA18			Selecciona o intervalo de deslocamento panorâmico de 180°
Intervalo de Inclinação Manual	**tit**	**ti27**		Selecciona o intervalo de inclinação de 270°
		ti18		Selecciona o intervalo de inclinação de 180°
		ti 9		Selecciona o intervalo de inclinação de 90°
Repor	**rESt**			Repõe o aparelho
Carregar	**LoAd**			Carrega as predefinições de fábrica

No modo NSti, o Intimidator™ 100 IRC também responde ao IRC. Ao utilizar o IRC neste modo, as alterações nos níveis de programação e definições serão exibidas no visor.

Interligação DMX

O Intimidator™ Spot 100 IRC pode trabalhar com um controlador DMX quando se encontra ligado a ligações da série DMX. As instruções para a ligação e configuração deste produto para a operação DMX encontram-se no Manual de Utilizador. Se não estiver familiarizado com o DMX, transfira o DMX Primer a partir de www.chauvetlighting.com.

Endereço Inicial

Para garantir um acesso total a todos os canais em cada modo DMX, o endereço DMX mais elevado recomendado é **502**.

Ligação Principal/ Secundária

O Intimidator™ Spot 100 IRC utiliza a ligação de dados DMX para o seu modo principal/secundário. As instruções para a ligação e configuração deste produto para a operação Principal/Secundário encontram-se no Manual de Utilizador.

Valores DMX

11 Canais

Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
1	**Deslocamento Panorâmico**	000 ó 255	0–540°
2	**Inclinação**	000 ó 255	0–270°
3	**Deslocamento Panorâmico Preciso**	000 ó 255	Controlo preciso do deslocamento panorâmico
4	**Inclinação Precisa**	000 ó 255	Controlo preciso da inclinação
5	**Velocidade**	000 ó 255	Velocidade da inclinação/deslocamento panorâmico (rápido a lento)
6	**Roda de Cores**	000 ó 015	Branco
		016 ó 031	Azul
		032 ó 047	Amarelo
		048 ó 063	Cor-de-rosa
		064 ó 079	Verde
		080 ó 095	Laranja
		096 ó 111	Azul claro
		112 ó 127	Vermelho cor-de-laranja
		128 ó 191	Arco-íris com ciclo de cores com incrementos de velocidade
		192 ó 255	Arco-íris com ciclo de cores inverso com incrementos de velocidade
7	**Obturador**	000 ó 003	Fechado
		004 ó 007	Aberto
		008 ó 215	Efeito do sinal de validação ao aumentar a velocidade (0–20 Hz)
		216 ó 255	Aberto
8	**Regulador da Intensidade da Luz**	000 ó 255	0–100%

Valores DMX (cont.)

11 Canais (cont.)

Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
9	Roda do Gobo		
		064 ó 071	Batida 7 do gobo, lento para rápido
		072 ó 079	Batida 6 do gobo, lento para rápido
		080 ó 087	Batida 5 do gobo, lento para rápido
		088 ó 095	Batida 4 do gobo, lento para rápido
		096 ó 103	Batida 3 do gobo, lento para rápido
		104 ó 111	Batida 2 do gobo, lento para rápido
		112 ó 119	Batida 1 do gobo, lento para rápido
		120 ó 127	Aberto
		128 ó 191	Efeito de ciclo com incrementos de velocidade
		192 ó 255	Efeito de ciclo inverso com incrementos de velocidade
10	Funções de Controlo	000 ó 007	Sem função
		008 ó 027	Indisponíveis durante o deslocamento panorâmico/inclinação
		028 ó 047	Indisponíveis durante o movimento da roda do gobo
		048 ó 067	Desactivar indisponibilidade durante o deslocamento panorâmico/inclinação/ movimento da roda do gobo
		068 ó 087	Indisponíveis durante o movimento da roda de cores
		088 ó 107	Desactivar indisponibilidade durante o deslocamento panorâmico/inclinação/ movimento da roda de cores
		108 ó 127	Desactivar indisponibilidade durante o movimento da roda do gobo/de cores
		128 ó 147	Desactivar indisponibilidade ao mover todas as opções
		148 ó 167	Repor deslocamento panorâmico
		168 ó 187	Repor inclinação
		188 ó 207	Repor roda de cores
		208 ó 227	Repor roda do gobo
		228 ó 247	Repor todos os canais
		248 ó 255	Sem função

Valores DMX (cont.)

11 Canais (cont.)

Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
11	Programas Automáticos	000 ó 007	Sem função
		008 ó 023	Programa automático 1
		024 ó 039	Programa automático 2
		040 ó 055	Programa automático 3
		056 ó 071	Programa automático 4
		072 ó 087	Programa automático 5
		088 ó 103	Programa automático 6
		104 ó 119	Programa automático 7
		120 ó 135	Programa automático 8
		136 ó 151	Programa de activação de som 1
		152 ó 167	Programa de activação de som 2
		168 ó 183	Programa de activação de som 3
		184 ó 199	Programa de activação de som 4
		200 ó 215	Programa de activação de som 5
		216 ó 231	Programa de activação de som 6
		232 ó 247	Programa de activação de som 7
		248 ó 255	Programa de activação de som 8

Valores DMX (cont.)

6 Canais

Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
1	**Deslocamento Panorâmico**	000 ó 255	0–540°
2	**Inclinação**	000 ó 255	0–270°
3	**Roda de Cores**	000 ó 015	Branco
		016 ó 031	Azul
		032 ó 047	Amarelo
		048 ó 063	Cor-de-rosa
		064 ó 079	Verde
		080 ó 095	Laranja
		096 ó 111	Azul claro
		112 ó 127	Vermelho cor-de-laranja
		128 ó 191	Arco-íris com ciclo de cores com incrementos de velocidade
		192 ó 255	Arco-íris com ciclo de cores inverso com incrementos de velocidade
4	**Obturador**	000 ó 003	Fechado
		004 ó 007	Aberto
		008 ó 215	Efeito do sinal de validação ao aumentar a velocidade (0–20 Hz)
		216 ó 255	Aberto
5	**Regulador da Intensidade da Luz**	000 ó 255	0–100%

Valores DMX (cont.)

6 Canais (cont.)

Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
6	Roda do Gobo		
		064 ó 071	Batida 7 do gobo, lento para rápido
		072 ó 079	Batida 6 do gobo, lento para rápido
		080 ó 087	Batida 5 do gobo, lento para rápido
		088 ó 095	Batida 4 do gobo, lento para rápido
		096 ó 103	Batida 3 do gobo, lento para rápido
		104 ó 111	Batida 2 do gobo, lento para rápido
		112 ó 119	Batida 1 do gobo, lento para rápido
		120 ó 127	Aberto
		128 ó 191	Efeito de ciclo com incrementos de velocidade
		192 ó 255	Efeito de ciclo inverso com incrementos de velocidade

Informazioni sulla Guida

La Intimidator™ Spot 100 IRC contiene informazioni di base sul prodotto quali montaggio, opzioni menù e valori DMX. Per maggiori dettagli, scaricare il Manuale Utente dal sito www.chauvetlighting.com.

Esclusione di Responsabilità

Le informazioni e le specifiche contenute in questa guida possono essere modificate senza preavviso.

Note di Sicurezza

Le Note di Sicurezza includono informazioni importanti circa il montaggio, l'uso e la manutenzione.

- Questa apparecchiatura non è progettata per installazione permanente.
- Collegare questa unità SOLTANTO ad un circuito dotato di messa a terra e protetto.
- Prima di effettuare la pulizia o sostituire il fusibile, scollegare sempre l'unità dall'alimentazione elettrica.
- NON guardare la sorgente luminosa quando l'unità è in funzione.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato o danneggiato.
- Non scollegare mai questa apparecchiatura dall'alimentazione elettrica tirando o strattonando il cavo.
- Per il montaggio in alto dell'unità utilizzare SEMPRE un cavo di sicurezza.
- NON collocare materiale infiammabile vicino all'unità mentre è in funzione.
- NON toccare l'unità durante il funzionamento perché potrebbe essere molto calda.

- La tensione della presa a muro cui si collega l'apparecchiatura deve trovarsi entro il campo specificato sull'etichetta o sul pannello posteriore.
- Questa apparecchiatura deve essere utilizzata soltanto in interni (IP20)! Per evitare il rischio di incendio o di folgorazione non esporre l'apparecchiatura alla pioggia o all'umidità.
- Montare sempre l'unità in posizione ben ventilata, ad almeno 50 cm. (20") da qualsiasi superficie.
- Assicurarsi che nessuna apertura di ventilazione dell'unità sia ostruita.
- Non collegare mai ad un dimmer o ad un reostato
- Sostituire il fusibile con un altro dello stesso tipo e classe.
- Prendere e trasportare l'unità SOLTANTO dalla staffa per il montaggio sospeso.
- Massima temperatura ambiente ammessa: 40 °C (104 °F). Non utilizzare l'apparecchiatura a temperature superiori.
- In caso di gravi problemi di funzionamento sospendere immediatamente l'utilizzo.
- NON aprire l'unità. Non contiene parti riparabili dall'utente.

Contatti

Per richiedere assistenza o restituire l'apparecchiatura, al di fuori di Stati Uniti, Regno Unito o Irlanda, contattare il distributore locale. Per informazioni sui contatti, visitare il sito Web www.chauvetlighting.com.

Che Cosa è Incluso

- Intimidator™ Spot 100 IRC
- Staffa per Montaggio Sospeso con Relativi Accessori
- Cavo di Alimentazione
- Scheda di Garanzia
- Guida Rapida

Per Iniziare

Disimballare Intimidator™ Spot 100 IRC ed accertarsi di aver ricevuto tutti i componenti integri. Se l'imballo appare danneggiato, farlo immediatamente presente al trasportatore e non a CHAUVET®.

Descrizione

Intimidator™ Spot 100 IRC è un proiettore a testa mobile a LED estremamente compatto e leggero, perfetto per applicazioni itineranti. Sono disponibili due funzioni tramite le modalità DMX a 6 o a 11 canali. Le varie opzioni di controllo includono i programmi auto, le modalità attivazione sonora e Master/Slave e il DMX. Per il controllo non DMX, la tecnologia a infrarossi offre la possibilità di controllo wireless grazie al telecomando a infrarossi (IRC - opzionale). Massima possibilità di illuminazione grazie alle ruote colore e gobo separate. Disponibili inoltre le opzioni dimming ultramorbido e velocità regolabile dello strobo.

Vista d'Insieme



Panello Anteriore

Vista d'Insieme (posteriore)



Alimentazione CA

Questa apparecchiatura è dotata di alimentatore a commutazione automatica con tensione in ingresso di 100~240 V CA - 50/60 Hz.

Sostituzione Fusibile

1. Scollegare l'unità dall'alimentazione elettrica.
2. Inserire la punta di un giravite a testa piatta nella fessura dell'alloggiamento del fusibile.
3. Rimuovere dall'alloggiamento il cappellotto di sicurezza.
4. Rimuovere il fusibile bruciato dalla clip sulla parte anteriore del cappellotto di sicurezza e sostituirlo con uno identico.
5. Reinserire il portafusibile e ricollegare l'alimentazione elettrica.

Telecomando a Infrarossi (IRC)

Intimidator™ Spot 100 IRC è totalmente compatibile con il telecomando a infrarossi (IRC) di CHAUVET®. Per maggiori informazioni sul telecomando a infrarossi, o per scaricarne le relative istruzioni, visitare il sito www.chauvetlighting.com.

Montaggio

Prima di montare l'unità, leggere le Note di Sicurezza.

Schema di Montaggio dell'Unità



Descrizione del Pannello di Controllo

Pulsante	Funzione
<MODE/ESC>	Consente di uscire dal menù o dalla funzione corrente
<UP>	Consente di spostarsi verso l'alto nell'elenco menù e di aumentare il valore numerico all'interno di una funzione
<DOWN>	Consente di spostarsi verso il basso nell'elenco menù e di diminuire il valore numerico all'interno di una funzione
<ENTER>	Consente di attivare il menù visualizzato o impostare il valore selezionato nella funzione selezionata

Opzioni del Menù

Modalità	Livelli di Programmazione			Descrizione
Modalità DMX	**d001–d512**			Imposta l'indirizzo DMX iniziale
Modalità di Funzionamento	**SLAV (Son)**			Modalità di funzionamento Slave
	NASL (SLoU)			Modalità automatica, Programma lento
	NAFA (FASt)			Modalità automatica, Programma veloce
	NStS (Srun)			Modalità Sound Active (attivazione sonora)
	NSti	**NodE**	**Soun**	Macro di movimento ad attivazione sonora
			Auto	Macro di movimento automatico
		NoSP	**000–255**	Velocità macro di movimento (da veloce a lenta)
		NoSE	**00–09**	Sensibilità sonora (da alta a bassa)
		NoPr	**01–09**	Macro movimenti 1–9
		LEd	**on**	LED acceso
			oFF	LED spento
		diMM	**000–255**	Dimmer (0–100%)
		SHut	**00–20**	Stroboscopio (0–20 Hz)
		Gobo	**00–09**	Seleziona gobo
		GoSP	**000–100**	Imposta la velocità effetto ciclico del gobo (da lenta a veloce)
		CoLr	**00–09**	Seleziona il colore
		CoSP	**000–100**	Imposta la velocità dell'effetto arcobaleno ciclico (lenta a veloce)
Rotazione	**PAn**			Funzionamento in rotazione normale
	rPAn			Funzionamento in rotazione inversa
Brandeggio	**tit**			Funzionamento in brandeggio normale
	rtit			Funzionamento in brandeggio inverso
Display	**diS**			Visualizzazione normale
	rdiS			Display inverso
Modalità Canale	**6-CH**			Seleziona la funzionalità DMX a 6 canali
	11CH			Seleziona la funzionalità DMX a 11 canali
Campo di Totazione Manuale	**PA54**			Seleziona il campo di rotazione di 540°
	PA36			Seleziona il campo di rotazione di 360°
	PA18			Seleziona il campo di rotazione di 180°
Campo di Brandeggio Manuale	**tit**	**ti27**		Seleziona il campo di brandeggio di 270°
		ti18		Seleziona il campo di brandeggio di 180°
		ti 9		Seleziona il campo di brandeggio di 90°
Reimpostazione	**rESt**			Reimpostazione dell'apparecchiatura
Caricamento	**LoAd**			Carica impostazioni standard

Quando in modalità NSti, Intimidator™ 100 IRC risponde al telecomando a infrarossi IRC. Quando si utilizza il telecomando a infrarossi IRC in questa modalità, le variazioni dei livelli e delle impostazioni di programmazione vengono visualizzate sul display.

Collegamento DMX

Intimidator™ Spot 100 IRC può funzionare con un controller DMX quando collegato tramite connessioni seriali DMX. Le istruzioni per il collegamento e la configurazione di questa unità sono contenute nel Manuale Utente. Se non si ha familiarità con il DMX, scaricare DMX Primer dal sito www.chauvetlighting.com.

Indirizzo Iniziale

Per assicurare il completo accesso a tutti i canali in ciascuna modalità DMX, l'indirizzo maggiormente raccomandato è **502**.

Collegamento Master/Slave

In modalità Master/Slave, Intimidator™ Spot 100 IRC utilizza il collegamento dati DMX. Le istruzioni per il collegamento e la configurazione di questa unità per il funzionamento Master/Slave sono contenute nel Manuale Utente.

Valori DMX

11-CH

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
1	Rotazione	000 ó 255	0–540°
2	Brandeggio	000 ó 255	0–270°
3	Rotazione fine	000 ó 255	Controllo fine della rotazione
4	Brandeggio fine	000 ó 255	Controllo fine del brandeggio
5	Velocità	000 ó 255	Velocità rotazione/brandeggio (da rapida a lenta)
6	Ruota Colore	000 ó 015	Bianco
		016 ó 031	Blu
		032 ó 047	Giallo
		048 ó 063	Rosa
		064 ó 079	Verde
		080 ó 095	Arancio
		096 ó 111	Blu chiaro
		112 ó 127	Rosso arancio
		128 ó 191	Arcobaleno di colori ciclico a velocità crescente
		192 ó 255	Arcobaleno di colori inverso a velocità crescente
7	Shutter (otturatore)	000 ó 003	Chiuso
		004 ó 007	Aperto
		008 ó 215	L'effetto stroboscopio, con velocità crescente (0–20 Hz)
		216 ó 255	Aperto
8	Dimmer	000 ó 255	0–100%

Valori DMX (continua)

11-CH (continua)

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
9	Ruota Gobo		
		064 ó 071	Oscillazione gobo 7, da lenta a veloce
		072 ó 079	Oscillazione gobo 6, da lenta a veloce
		080 ó 087	Oscillazione gobo 5, da lenta a veloce
		088 ó 095	Oscillazione gobo 4, da lenta a veloce
		096 ó 103	Oscillazione gobo 3, da lenta a veloce
		104 ó 111	Oscillazione gobo 2, da lenta a veloce
		112 ó 119	Oscillazione gobo 1, da lenta a veloce
		120 ó 127	Aperto
		128 ó 191	Effetto ciclico a velocità crescente
		192 ó 255	Effetto ciclico inverso a velocità crescente
10	Funzioni di Controllo	000 ó 007	Nessuna funzione
		008 ó 027	Oscuramento durante rotazione/brandeggio
		028 ó 047	Blackout durante movimento ruota gobo
		048 ó 067	Disattivazione blackout durante rotazione/brandeggio/movimento ruota gobo
		068 ó 087	Blackout durante movimento ruota colore
		088 ó 107	Disattivazione blackout durante rotazione/brandeggio/movimento ruota colore
		108 ó 127	Disattivazione blackout durante movimento gobo/ruota colore
		128 ó 147	Disattivazione blackout durante movimento di tutte le opzioni
		148 ó 167	Reimpostazione rotazione
		168 ó 187	Reimpostazione brandeggio
		188 ó 207	Reimpostazione ruota colore
		208 ó 227	Reimpostazione ruota gobo
		228 ó 247	Reimpostazione di tutti i canali
		248 ó 255	Nessuna funzione

Valori DMX (continua)

11-CH (continua)

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
11	Programmi Automatici	000 ó 007	Nessuna funzione
		008 ó 023	Programma automatico 1
		024 ó 039	Programma automatico 2
		040 ó 055	Programma automatico 3
		056 ó 071	Programma automatico 4
		072 ó 087	Programma automatico 5
		088 ó 103	Programma automatico 6
		104 ó 119	Programma automatico 7
		120 ó 135	Programma automatico 8
		136 ó 151	Programma ad attivazione sonora 1
		152 ó 167	Programma ad attivazione sonora 2
		168 ó 183	Programma ad attivazione sonora 3
		184 ó 199	Programma ad attivazione sonora 4
		200 ó 215	Programma ad attivazione sonora 5
		216 ó 231	Programma ad attivazione sonora 6
		232 ó 247	Programma ad attivazione sonora 7
		248 ó 255	Programma ad attivazione sonora 8

Valori DMX (continua)

6-CH

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
1	**Rotazione**	000 ó 255	0–540°
2	**Brandeggio**	000 ó 255	0–270°
3	**Ruota Colore**	000 ó 015	Bianco
		016 ó 031	Blu
		032 ó 047	Giallo
		048 ó 063	Rosa
		064 ó 079	Verde
		080 ó 095	Arancio
		096 ó 111	Blu chiaro
		112 ó 127	Rosso arancio
		128 ó 191	Arcobaleno di colori ciclico a velocità crescente
		192 ó 255	Arcobaleno di colori inverso a velocità crescente
4	**Shutter (otturatore)**	000 ó 003	Chiuso
		004 ó 007	Aperto
		008 ó 215	L'effetto stroboscopio, con velocità crescente (0–20 Hz)
		216 ó 255	Aperto
5	**Dimmer**	000 ó 255	0–100%

Valori DMX (continua)

6-CH (continua)

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
6	Ruota Gobo		
		064 ó 071	Oscillazione gobo 7, da lenta a veloce
		072 ó 079	Oscillazione gobo 6, da lenta a veloce
		080 ó 087	Oscillazione gobo 5, da lenta a veloce
		088 ó 095	Oscillazione gobo 4, da lenta a veloce
		096 ó 103	Oscillazione gobo 3, da lenta a veloce
		104 ó 111	Oscillazione gobo 2, da lenta a veloce
		112 ó 119	Oscillazione gobo 1, da lenta a veloce
		120 ó 127	Aperto
		128 ó 191	Effetto ciclico a velocità crescente
		192 ó 255	Effetto ciclico inverso a velocità crescente

O Przewodniku

Intimidator™ Spot 100 IRC Quick Reference Guide (QRG) zawiera podstawowe informacje o produkcie takie jak montaż, opcje menu oraz wartości DMX. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi na stronie www.chauvetlighting.com.

Oświadczenie

Informacje i specyfikacje zawarte w niniejszym dokumencie (QRG) podlegają zmianie bez powiadomienia.

Wskazówki Bezpieczeństwa

Poniższe wskazówki zawierają ważne informacje dotyczące montażu, użycia i konserwacji.

- Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do stałego montażu.
- Produkt należy podłączyć JEDYNIE do uziemionego i zabezpieczonego obwodu.
- Przed czyszczeniem lub wymianą bezpiecznika należy zawsze odłączyć produkt od zasilania.
- NIE należy patrzeć na źródło światła, gdy produkt jest włączony.
- Należy upewnić się czy przewód zasilający nie jest zagnieciony lub uszkodzony.
- Nigdy nie należy odłączać produktu od zasilania, ciągnąc lub szarpiąc za przewód zasilający.
- Podczas montażu produktu na górze należy użyć kabla bezpieczeństwa.
- NIE należy kłaść materiałów łatwopalnych w pobliżu włączonego produktu.
- NIE należy dotykać produktu, gdy jest włączony, ponieważ może być nagrzany.

- pięcie wyjścia, do którego podłączony jest produkt powinno być o wartości podanej na naklejce lub panelu tylnym produktu.
- Produkt jest przeznaczony jedynie do obsługi w pomieszczeniach zamkniętych! (IP20) Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia nie należy wystawiać go na działanie deszczu lub wilgoci.
- Należy zawsze montować produkt w miejscu z odpowiednią wentylacją przynajmniej 20 cali (50 cm) w odległości od przyległych powierzchni.
- Należ upewnić się czy żaden z otworów wentylacyjnych na obudowie produktu nie jest zapchany.
- Nigdy nie należy podłączać produktu do ściemniacza lub rezystora.
- Należy wymienić bezpiecznik o tej samej wartości i rodzaju.
- Przenosząc produkt należy użyć JEDYNIE uchwytów mocujących/ do zawieszania.
- Maksymalna temperatura otoczenia to 104° F (40° C). Nie należy używać produktu w wyższych temperaturach.
- W przypadku poważnych problemów z obsługą produktu należy niezwłocznie zaprzestać jego dalszego użytkowania.
- NIE należy otwierać produktu. Produkt nie zawiera żadnych części do serwisowania przez użytkownika.

Kontakt

Poza Stanami Zjednoczonymi, Zjednoczonym Królestwem lub Irlandią w celu uzyskania pomocy lub zwrotu produktu należy skontaktować się z dystrybutorem na terenie danego kraju. Dalsze informacje kontaktowe na stronie www.chauvetlighting.com for contact information.

Co Wchodzi w Skład Zestawu

- Intimidator™ Spot 100 IRC
- Obejma do podwieszenia wraz z zestawem montażowy
- Przewód zasilający
- Karta gwarancyjna
- Praktyczny przewodnik

Przed Montażem

Należy rozpakować urządzenie Intimidator™ Spot 100 IRC oraz upewnić się, że wszystkie znajdujące się w opakowaniu części są w dobrym stanie. W przypadku, gdy opakowanie lub jego zawartość noszą ślady uszkodzenia, należy natychmiast poinformować o tym fakcie dostawcę, a nie firmę CHAUVET®.

Opis

Intimidator™ Spot 100 IRC jest niezwykle kompaktową oraz lekką ruchomą głowicą w technologii LED, która idealnie nadaje się do wszelkich mobilnych zastosowań. Możliwy jest wybór dwóch zestawów kanałów (personalities) dzięki 6- oraz 11-kanałowym trybom DMX. Opcje sterowania obejmują automatyczne programy, tryby aktywacji dźwiękiem oraz DMX. Zastosowana w urządzeniu technologia podczerwieni zapewnia bezprzewodowe sterowanie za pomocą opcjonalnego pilota (IRC) firmy CHAUVET® w przypadku obsługi bez użycia DMX. Przy wykorzystaniu osobnych kolorowych filtrów oraz tarcz gobo można wzbogacić każdy pokaz. Dodatkowe możliwości oświetlenia mażna uzyskać dzięki niezwykle prezyzyjnemu ściemanianiu oraz regulowaniej prędkości strobowania.

Ogólny opis produktu



Panel Przedni

Widok ogólny (tył)



Moc AC Produkt posiada automatyczne przełączanie zakresu zasilania, które pozwala na działanie produktu przy napięciu wejściowym 100~240 VAC, 50/60 Hz.

Wymiana Bezpiecznika

1. Odłączyć produkt od zasilania.
2. Włożyć końcówkę śrubokręta z płaską końcówką do otworu zacisku bezpiecznika.
3. Wyjąć pokrywę bezpieczeństwa z obudowy.
4. Usunąć spalony bezpiecznik z zacisku z przodu pokrywy bezpieczeństwa i wymienić na nowy o dokładnie tym samym rodzaju i wartości.
5. Włożyć uchwyt bezpiecznika i ponownie włączyć zasilanie.

IRC – sterowanie na podczerwień Urządzenie Intimidator™ Spot 100 IRC jest w pełni kompatybilne z pilotem na podczerwień (IRC) produkowanym przez firmę CHAUVET®. Więcej informacji o sterowaniu bezprzewodowym IRC oraz instrukcje znajdują się na stronie www.chauvetlighting.com.

Montaż

Przed zamontowaniem produktu należy zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa.

Rysunek przedstawiający montaż produktu



Opis Panelu Sterowania

Przycisk	Funkcja
<MODE/ESC>	Wyjście z bieżącej opcji menu lub funkcji
<UP>	Przejście w górę po liście menu oraz zwiększenie wartości numerycznej w funkcji
<DOWN>	Przejście w dół po liście oraz obniżenie wartość numerycznej w funkcji
<ENTER>	Włączeni opcje menu lub ustawienie wybranej wartości

Opcje Menu

Tryb	Poziomy Programowania			Opis
Tryb DMX	**d001–d512**			Ustala adres początkowy DMX
Tryb pracy	**SLAV (Son)**			Tryb obsługi slave
	NASL (SLoU)			Tryb automatyczny, wolny program
	NAFA (FASt)			Tryb automatyczny, szybki program
	NStS (Srun)			Tryb reakcji na dźwięk
	NSti	**NodE**	**Soun**	Aktywowane dźwiękiem makro ruchu
			Auto	Automatyczne makro ruchu
		NoSP	**000–255**	Prędkość makra ruchu, od szybkiego do wolnego
		NoSE	**00–09**	Wrażliwość na dzwięk, od wysokiej do niskiej
		NoPr	**01–09**	Makro ruchu 1–9
		LEd	**on**	Diody LED właczone
			oFF	Diody LED wyłączone
		diMM	**000–255**	Ściemniacz, 0–100%
		SHut	**00–20**	Strobowanie, 0–20 Hz
		Gobo	**00–09**	Wybór tarczy gobo
		GoSP	**000–100**	Ustawienie prędkości określonego cyklu ruchu tarczy gobo, od wolnego do szybkiego
		CoLr	**00–09**	Wybór koloru
		CoSP	**000–100**	Ustawienie prędkości cylki efektu tęczy, od wolnego do szybkiego
Pan (obrót)	**PAn**			Standardowa obsługa pan
	rPAn			Odwrócona obsługa pan
Tilt (przechył)	**tit**			Standardowa obsługa tilt
	rtit			Odwrócona obsługa tilt
Wyświetlacz	**diS**			Standardowa funkcje wyświetlacza
	rdiS			Odwrócony wyświetlacz
Tryb kanału	**6-CH**			Wybór 6-kanałowego trybu DMX (personality)
	11CH			Wybór 11-kanałowego trybu DMX (personality)
Ręczne ustawienie zakresu pan	**PA54**			Wybór zakresu pan wyzoszącego 540°
	PA36			Wybór zakresu pan wyzoszącego 360°
	PA18			Wybór zakresu pan wyzoszącego 180°
Ręczne ustawienie zakresu tilt	**tit**	**ti27**		Wybór zakresu tilt wyzoszącego 270°
		ti18		Wybór zakresu tilt wyzoszącego 180°
		ti 9		Wybór zakresu tilt wyzoszącego 90°
Reset	**rESt**			Resetuje urządzenie
Ładowanie ustawień	**LoAd**			Ładuje ustawienia fabryczne

Jeżeli urządzenie Intimidator™ 100 IRC znajduje się w trybie NSti, to również reaguje na polecenia wykonywane za pomocą pilota IRC. W przypadku korzystania z pilota IRC w tym trybie, wszelkie zmiany na poziomach programowania oraz ustawieniach pojawiają się na wyświetlaczu.

Połączenie DMX Intimidator™ Spot 100 IRC może współpracować z kontrolerem DMX, gdy jest podłączony za pomocą połączeń seryjnych DMX Instrukcje dotyczące podłączenia i konfiguracji produktu w celu obsługi system DMX znajdują się w instrukcji obsługi Jeżeli nie znają Państwo systemu DMX, DMX Primer znajduje się na stroniewww.chauvetlighting.com.

Adres Początkowy W celu zapewnienia pełnego dostępu do wszystkich kanałów w każdym trybie DMX najbardziej zalecanym adresem DMX jest **502**.

Połączenie Master/Slave Intimidator™ Spot 100 IRC wykorzystuje połączenie danych DMX dla swojego trybu Master/Slave. Instrukcje dotyczące podłączenia i konfiguracji produktu w celu obsługi Master/Slave znajdują się w instrukcji obsługi.

Wartości DMX

11-CH

Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienie
1	**Pan**	000 ó 255	0–540°
2	**Tilt**	000 ó 255	0–270°
3	**Fine Pan (precyzyjny obrót)**	000 ó 255	Precyzyjne sterowanie obrotem
4	**Fine Tilt (precyzyjny przechył)**	000 ó 255	Precyzyjne sterowanie przechyłem
5	**Prędkość**	000 ó 255	Prędkość Pan/Tilt (od szybkiego do wolnego)
6	**Kolorowe tarcze**	000 ó 015	White (biały)
		016 ó 031	Blue (niebieski)
		032 ó 047	Yellow (żółty)
		048 ó 063	Pink (różowy)
		064 ó 079	Green (zielony)
		080 ó 095	Orange (pomarańczowy)
		096 ó 111	Light Blue (jasnoniebieski)
		112 ó 127	Orange red (ceglasty)
		128 ó 191	Efekt wielobarwnej tęczy ze zwiększającą się prędkością
		192 ó 255	Efekt odwróconej wielobarwnej tęczy ze zwiększającą się prędkością
7	**Przysłona**	000 ó 003	Zamknięta
		004 ó 007	Otwarta
		008 ó 215	Efekt strobowania ze wzrostem prędkości (0–20 Hz)
		216 ó 255	Otwarta
8	**Ściemniacz**	000 ó 255	0–100%

Wartości DMX (kont.)

11-CH (kont.)

Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienie
9	Tarcza gobo		
		064 ó 071	Tarcza gobo 7 efekt shake, od wolnego do szybkiego
		072 ó 079	Tarcza gobo 6 efekt shake, od wolnego do szybkiego
		080 ó 087	Tarcza gobo 5 efekt shake, od wolnego do szybkiego
		088 ó 095	Tarcza gobo 4 efekt shake, od wolnego do szybkiego
		096 ó 103	Tarcza gobo 3 efekt shake, od wolnego do szybkiego
		104 ó 111	Tarcza gobo 2 efekt shake, od wolnego do szybkiego
		112 ó 119	Tarcza gobo 1 efekt shake, od wolnego do szybkiego
		120 ó 127	Otwarta
		128 ó 191	Efekt cykliczności ze wzrostem prędkości
		192 ó 255	Odwrócony efekt cykliczności ze wzrostem prędkości
10	Funkcje sterowania	000 ó 007	Brak funkcji
		008 ó 027	Wygaszanie podczas obrotu/przechyłu
		028 ó 047	Wygaszenie z pozostawieniem ruchów tarczy gobo
		048 ó 067	Wyłączenie funkcji wygaszania z pozostawieniem ruchów obrotu/przechyłu tarczy gobo
		068 ó 087	Wygaszenie z pozostawieniem ruchów kolorowej tarczy
		088 ó 107	Wyłączenie funkcji wygaszania z pozostawieniem ruchów obrotu/przechyłu kolorowej tarczy
		108 ó 127	Wyłączenie funkcji wygaszania z pozostawieniem ruchów tarczy gobo lub tarczy kolorowej
		128 ó 147	Wyłączenie funkcji wygaszania z pozostawieniem wszystkich funkcji ruchu
		148 ó 167	Reset funkcji pan
		168 ó 187	Reset funkcji tilt
		188 ó 207	Reset kolorowej tarczy
		208 ó 227	Reset tarczy gobo
		228 ó 247	Reset wszystkich kanałów
		248 ó 255	Brak funkcji

Wartości DMX (kont.)

11-CH (kont.)

Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienie
11	Programy automatyczne	000 ó 007	Brak funkcji
		008 ó 023	Program automatyczny 1
		024 ó 039	Program automatyczny 2
		040 ó 055	Program automatyczny 3
		056 ó 071	Program automatyczny 4
		072 ó 087	Program automatyczny 5
		088 ó 103	Program automatyczny 6
		104 ó 119	Program automatyczny 7
		120 ó 135	Program automatyczny 8
		136 ó 151	Program wzbudzania dźwiękiem 1
		152 ó 167	Program wzbudzania dźwiękiem 2
		168 ó 183	Program wzbudzania dźwiękiem 3
		184 ó 199	Program wzbudzania dźwiękiem 4
		200 ó 215	Program wzbudzania dźwiękiem 5
		216 ó 231	Program wzbudzania dźwiękiem 6
		232 ó 247	Program wzbudzania dźwiękiem 7
		248 ó 255	Program wzbudzania dźwiękiem 8

6-CH

Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienie
1	Pan	000 ó 255	0–540°
2	Tilt	000 ó 255	0–270°
3	Kolorowe tarcze	000 ó 015	White (biały)
		016 ó 031	Blue (niebieski)
		032 ó 047	Yellow (żółty)
		048 ó 063	Pink (różowy)
		064 ó 079	Green (zielony)
		080 ó 095	Orange (pomarańczowy)
		096 ó 111	Light Blue (jasnoniebieski)
		112 ó 127	Orange red (ceglasty)
		128 ó 191	Efekt wielobarwnej tęczy ze zwiększającą się prędkością
		192 ó 255	Efekt odwróconej wielobarwnej tęczy ze zwiększającą się prędkością
4	Przysłona	000 ó 003	Zamknięta
		004 ó 007	Otwarta
		008 ó 215	Efekt strobowania ze wzrostem prędkości (0–20 Hz)
		216 ó 255	Otwarta
5	Ściemniacz	000 ó 255	0–100%

Wartości DMX (kont.)

6-CH (kont.)

Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienie
6	Tarcza gobo		
		064 ó 071	Tarcza gobo 7 efekt shake, od wolnego do szybkiego
		072 ó 079	Tarcza gobo 6 efekt shake, od wolnego do szybkiego
		080 ó 087	Tarcza gobo 5 efekt shake, od wolnego do szybkiego
		088 ó 095	Tarcza gobo 4 efekt shake, od wolnego do szybkiego
		096 ó 103	Tarcza gobo 3 efekt shake, od wolnego do szybkiego
		104 ó 111	Tarcza gobo 2 efekt shake, od wolnego do szybkiego
		112 ó 119	Tarcza gobo 1 efekt shake, od wolnego do szybkiego
		120 ó 127	Otwarta
		128 ó 191	Efekt cykliczności ze wzrostem prędkości
		192 ó 255	Odwrócony efekt cykliczności ze wzrostem prędkości

данном руководстве

Краткое руководство (QRG) по Intimidator™ Spot 100 IRC содержит базовую информацию об устройстве, включая вопросы монтажа, настроек меню и значений DMX. Загрузите Руководство пользователя на сайте www.chauvetlighting.com.

Отказ от ответственности

Информация и спецификации, приведенные в этом руководстве, могут меняться без уведомления.

Замечания по безопасности

Настоящие Замечания по содержат важную информацию о безопасности при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании.

- Это устройство не предназначено для стационарного монтажа.
- Подключать это устройство можно ТОЛЬКО к заземленному и защищенному контуру.
- Всегда отключайте устройство от питания перед очисткой или заменой предохранителя.
- НЕ смотрите на источник света, когда устройство включено.
- Убедитесь, что провод электропитания не перегнут и не поврежден.
- Никогда не отключайте это устройство от питания за шнур питания.
- При монтаже этого устройства сверху пользуйтесь предохранительным тросом.
- НЕ допускайте размещения рядом с устройством воспламеняющихся материалов.
- НЕ прикасайтесь к корпусу устройства во время его работы, поскольку он нагревается.

- Напряжение розетки, к которой подключается это устройство, должно находиться в диапазоне, указанном на наклейке на задней панели устройства.
- Данное устройство предназначено только для использования в помещениях (IP 20)! Чтобы уменьшить риск возгорания и поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
- Монтаж устройства должен выполняться только при наличии достаточной вентиляции на расстоянии не менее 20 дюймов (50 см) от соседних поверхностей.
- Убедитесь, что на корпусе устройства нет заблокированных отверстий.
- Никогда не подключайте это устройство к регулятору яркости или реостату.
- Заменяйте предохранитель на устройство того же типа и номинала.
- Для перемещения этого устройства пользуйтесь ТОЛЬКО подвесным/монтажным кронштейном.
- Максимальная температура окружающей среды составляет 104° F (40° C). Не допускайте работы этого устройства при высокой температуре.
- В случае серьезного нарушения в работе устройства немедленно прекратите его использование.
- НЕ открывайте это устройство. Оно не содержит деталей, обслуживаемых пользователем.

Контакт

За пределами США, Великобритании и Ирландии по вопросам поддержки или возврата устройства обращайтесь к своему дистрибьютору. Контактная информация приведена на сайте www.chauvetlighting.com.

Комплект поставки

- Intimidator™ Spot 100 IRC
- Подвесной кронштейн с монтажной арматурой
- Шнур питания
- Гарантийная карта
- Краткое руководство

Начало работы

Распакуйте устройство Intimidator™ Spot 100 IRC и проверьте исправное состояние всех полученных деталей. Если коробка или ее содержимое имеют признаки повреждения, немедленно сообщите об этом не CHAUVET®, а перевозчику.

Описание

Intimidator™ Spot 100 IRC – это чрезвычайно компактная и легкая светодиодная голова, которая идеально подходит для мобильных приложений. Два профиля предлагаются в 6- и 11-канальном режимах DMX. Опции управления включают встроенные автоматические программы, режим звуковой активации, режим Master/Slave и DMX. Для работы без DMX встроенная инфракрасная технология предлагает беспроводное управление с помощью опционального инфракрасного пульта дистанционного управления (IRC) от CHAUVET®. Максимизация опций освещения с отдельными колесами цветов и гобо. Дополнительные опции освещения – сверхплавная регулировка яркости и регулируемая скорость стробоскопа.

Обзор



Передняя панель

Обзор (задняя сторона)



Питание переменного тока

Это устройство имеет функцию автоматического выбора диапазона электропитания и может работать со входным напряжением в диапазоне 100~240 В пер. т, 50/60 Гц.

Замена предохранителей

1. Отключите устройство от питания.
2. Вставьте кончик отвертки с плоской головкой в отверстие держателя предохранителя.
3. Извлеките предохранительный колпачок из корпуса.
4. Извлеките перегоревший предохранитель из зажима спереди предохранительного колпачка и замените его на предохранитель того же типа и номинала.
5. Повторно вставьте держатель предохранителя и снова подключите питание.

Инфракрасный пульт дистанционного управления (IRC)

Устройство Intimidator™ Spot 100 IRC полностью совместимо с инфракрасным пультом дистанционного управления (IRC) от CHAUVET®. Для получения дополнительной информации об IRC или загрузки инструкций посетите сайт www.chauvetlighting.com.

Монтаж

Перед монтажом этого устройства прочитайте Замечания по безопасности.

Схема монтажа устройства



Описание панели управления

Кнопка	Функция
<MODE/ESC>	Выход из текущего меню или функции
<UP>	Перемещение вверх по списку меню и увеличение числового значения при работе
<DOWN>	Перемещение вниз по списку меню и уменьшение числового значения при работе
<ENTER>	Текущее отображаемое меню или настройка текущего выбранного значения в выбранной функции

Настройки Меню

Режим	Уровни Программирования			Название
Режим DMX	**d001–d512**			Настройка начального адреса DMX
Рабочий режим	**SLAV (Son)**			Рабочий режим подчиненного устройства
	NASL (SLoU)			Автоматический режим, медленная программа
	NAFA (FASt)			Автоматический режим, быстрая программа
	NStS (Srun)			Режим звуковой активации
	NSti	**NodE**	**Soun**	Макрос движения в режиме звуковой активации
			Auto	Макрос движения в автоматическом режиме
		NoSP	**000–255**	Скорость макроса движения (высокая-низкая)
		NoSE	**00–09**	Чувствительность звука, высокая-низкая
		NoPr	**01–09**	Макрос движения 1-9
		LEd	**on**	Светодиод вкл
			oFF	Светодиод выкл
		diMM	**000–255**	Регулятор яркости 0-100%
		SHut	**00–20**	Стробоскопический эффект 0-20 Гц
		Gobo	**00–09**	Выбор гобо
		GoSP	**000–100**	Задание скорости гобо-цикла, низкая-высокая
		CoLr	**00–09**	Выбор цвета
		CoSP	**000–100**	Настройка скорости радужного эффекта, низкая-высокая
Pan	**PAn**			Нормальный панорамный режим
	rPAn			Обратный панорамный режим
Наклон	**tit**			Нормальный режим наклона
	rtit			Обратный режим наклона
Дисплей	**diS**			Нормальное отображение
	rdiS			Обратное отображение
Канальный режим	**6-CH**			Выбор профиля 6-канального режима DMX
	11CH			Выбор профиля 11-канального режима DMX
Ручное определение панорамы	**PA54**			Выбор угла панорамы 540°
	PA36			Выбор угла панорамы 360°
	PA18			Выбор угла панорамы 180°
Ручное определение наклона	**tit**	**ti27**		Выбор угла наклона 270°
		ti18		Выбор угла наклона 180°
		ti 9		Выбор угла наклона 90°
Сброс	**rESt**			Сброс устройства
Нагрузка	**LoAd**			Заводские настройки

В режиме NSti устройство Intimidator™ 100 IRC также совместимо с IRC. При использовании IRC в этом режиме на экране будут отображаться изменения в уровнях программирования и настройках.

Связь по DMX Устройство Intimidator™ Spot 100 IRC может работать с контроллером DMX при подключении с помощью последовательных соединений DMX. Инструкции по подключению и конфигурированию этого устройства в режиме DMX приведены в Руководстве пользователя. Если вы не знакомы с DMX, загрузите вводное руководство DMX Primer на сайте www.chauvetlighting.com.

Начальный адрес Для обеспечения полного доступа ко всем каналам в каждом из режимов DMX максимальный рекомендуемый адрес DMX – **502**.

Подключение Master/Slave Устройство Intimidator™ Spot 100 IRC использует соединение передачи данных DMX для режима Master/Slave. Инструкции по подключению и конфигурированию этого устройства в режиме Master/Slave приведены в Руководстве пользователя.

Значения DMX

11-CH

Канал	Функция	Значение	Процент/уставка
1	**Панорама**	000 ó 255	0–540°
2	**Наклон**	000 ó 255	0–270°
3	**Точная регулировка панорамы**	000 ó 255	Точная регулировка панорамы
4	**Точная регулировка наклона**	000 ó 255	Точная регулировка наклона
5	**Скорость**	000 ó 255	Скорость панорамы/наклона (с высокой на низкую)
6	**Цветовое колесо**	000 ó 015	Белый
		016 ó 031	Синий
		032 ó 047	Желтый
		048 ó 063	Розовый
		064 ó 079	Зеленый
		080 ó 095	Оранжевый
		096 ó 111	Светло-голубой
		112 ó 127	Оранжево-красный
		128 ó 191	Цветопеременная радуга с повышением скорости
		192 ó 255	Обратная цветопеременная радуга с повышением скорости
7	**Затвор**	000 ó 003	Закрыто
		004 ó 007	Открыто
		008 ó 215	Стробоскопический эффект с повышением скорости (0–20 Гц)
		216 ó 255	Открыто
8	**Регулятор яркости**	000 ó 255	0–100%

Значения DMX (прод.)

11-CH (прод.)

Канал	Функция	Значение	Процент/уставка
9	Колесо гобо		
		064 ó 071	Вибрация гобо 7, низкая-высокая
		072 ó 079	Вибрация гобо 6, низкая-высокая
		080 ó 087	Вибрация гобо 5, низкая-высокая
		088 ó 095	Вибрация гобо 4, низкая-высокая
		096 ó 103	Вибрация гобо 3, низкая-высокая
		104 ó 111	Вибрация гобо 2, низкая-высокая
		112 ó 119	Вибрация гобо 1, низкая-высокая
		120 ó 127	Открыто
		128 ó 191	Циклический эффект с повышением скорости
		192 ó 255	Обратный циклический эффект с повышением скорости
10	Функции управления	000 ó 007	Нет действия
		008 ó 027	Затемнение при панорамировании/наклоне
		028 ó 047	Затемнение при движении колеса гобо
		048 ó 067	Отключение затемнения при панорамировании/наклоне/движении колеса гобо
		068 ó 087	Затемнение при движении цветового колеса
		088 ó 107	Отключение затемнения при панорамировании/наклоне/движении цветового колеса
		108 ó 127	Отключение затемнения при движении колеса гобо/цветового колеса
		128 ó 147	Отключение затемнения при движении всех опций
		148 ó 167	Сброс панорамы
		168 ó 187	Сброс наклона
		188 ó 207	Сброс цветового колеса
		208 ó 227	Сброс колеса гобо
		228 ó 247	Сброс всех каналов
		248 ó 255	Нет действия

Значения DMX (прод.)

11-CH (прод.)

Канал	Функция	Значение	Процент/уставка
11	Автопрограммы	000 ó 007	Нет действия
		008 ó 023	Автопрограмма 1
		024 ó 039	Автопрограмма 2
		040 ó 055	Автопрограмма 3
		056 ó 071	Автопрограмма 4
		072 ó 087	Автопрограмма 5
		088 ó 103	Автопрограмма 6
		104 ó 119	Автопрограмма 7
		120 ó 135	Автопрограмма 8
		136 ó 151	Программа звуковой активации 1
		152 ó 167	Программа звуковой активации 2
		168 ó 183	Программа звуковой активации 3
		184 ó 199	Программа звуковой активации 4
		200 ó 215	Программа звуковой активации 5
		216 ó 231	Программа звуковой активации 6
		232 ó 247	Программа звуковой активации 7
		248 ó 255	Программа звуковой активации 8

6-CH

Канал	Функция	Значение	Процент/уставка
1	Панорама	000 ó 255	0–540°
2	Наклон	000 ó 255	0–270°
3	Цветовое колесо	000 ó 015	Белый
		016 ó 031	Синий
		032 ó 047	Желтый
		048 ó 063	Розовый
		064 ó 079	Зеленый
		080 ó 095	Оранжевый
		096 ó 111	Светло-голубой
		112 ó 127	Оранжево-красный
		128 ó 191	Цветопеременная радуга с повышением скорости
		192 ó 255	Обратная цветопеременная радуга с повышением скорости
4	Затвор	000 ó 003	Закрыто
		004 ó 007	Открыто
		008 ó 215	Стробоскопический эффект с повышением скорости (0–20 Гц)
		216 ó 255	Открыто
5	Регулятор яркости	000 ó 255	0–100%

Значения DMX (прод.)

6-CH (прод.)

Канал	Функция	Значение	Процент/уставка
6	Колесо гобо		
		064 ó 071	Вибрация гобо 7, низкая-высокая
		072 ó 079	Вибрация гобо 6, низкая-высокая
		080 ó 087	Вибрация гобо 5, низкая-высокая
		088 ó 095	Вибрация гобо 4, низкая-высокая
		096 ó 103	Вибрация гобо 3, низкая-высокая
		104 ó 111	Вибрация гобо 2, низкая-высокая
		112 ó 119	Вибрация гобо 1, низкая-высокая
		120 ó 127	Открыто
		128 ó 191	Циклический эффект с повышением скорости
		192 ó 255	Обратный циклический эффект с повышением скорости

Contact Us

World Headquarters
CHAUVET®
General Information
Address: 5200 NW 108th Avenue
Sunrise, FL 33351
Voice: 954-577-4455
Fax: 954-929-5560
Toll free: 800-762-1084

U.S. Technical Support
Voice: 954-577-4455 (Press **4**)
Fax: (954) 756-8015
Email: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web
www.chauvetlighting.com

United Kingdom and Ireland
CHAUVET® Europe Ltd.
General Information
Address: Unit 1C
Brookhill Road Industrial Estate
Pinxton, Nottingham, UK
NG16 6NT
Voice: +44 (0)1773 511115
Fax: +44 (0)1773 511110

U.K. Technical Support
Email: uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web
www.chauvetlighting.co.uk

Intimidator™ Spot 100 IRC QRG – Rev. 1 ML
© Copyright 2013 CHAUVET®
All rights reserved.
Printed in the P. R. C.